




- ES** INSTRUCCIONES PARA EL USO
- EN** USE INSTRUCTIONS
- FR** MANUEL D'UTILISATION
- PT** MANUAL DE INSTRUÇÕES
- DE** GEBRAUCHSANWEISUNG



**cata** 



ES Para obtener los mejores resultados de su campana extractora, se recomienda que la deje encendida durante un período de tiempo después de haber terminado de cocinar.

#### PANEL DE CONTROL Y USO GENERAL



Encendido y apagado de la iluminación.  
Para regular el brillo de las luces inferiores, toque y mantenga presionado el icono de luz.  
Testigo de control funcionamiento de la iluminación.

#### Encendido del ventilador:

- 1
- 2
- 3
- 4T

**1ª velocidad:** Una pulsación.

**2ª velocidad:** Una pulsación.

**3ª velocidad:** Una pulsación.


**4ª velocidad/Función Boost:** Una vez en 3ª velocidad, pulse otra vez el pulsador hasta que el testigo de control de velocidad parpadee.

**NOTA:** La potencia máxima o función Boost sólo funciona durante cinco minutos como máximo para ahorrar energía y la velocidad del ventilador bajará automáticamente al nivel de velocidad 3 después de este tiempo.

**Apagado del ventilador:** Pulsando de nuevo la velocidad en curso se apaga el extractor.

**Temporización:** Mantenga presionado por más de tres segundos el pulsador de la velocidad escogida hasta que el indicador parpadee.

**NOTA:** El nivel de velocidad elegido permanecerá en uso durante cinco minutos antes de bajar a la siguiente velocidad inferior. Esta velocidad permanecerá en funcionamiento durante dos minutos antes de volver a bajar. Esto se repetirá cada dos minutos a menos que la velocidad ya esté en el nivel 1 y luego el ventilador se apagará. Si la luz ya está encendida, también se apagará. Testigo de control velocidad de funcionamiento del extractor.



EN To obtain the best results from your cooker hood it is recommended that you leave it switched on for a short time after you have finished cooking.

#### CONTROL PANEL - GENERAL USE



Lighting on and off.  
To change the brightness of the downlight, touch and hold the Light button  
Lighting operating control pilot light.

#### Switch on the fan:

- 1
- 2
- 3
- 4T

**1th speed:** Press once.

**2th speed:** Press once.

**3d speed:** Press once.

**4th speed/ Boost function:** Once in 3d speed, press the button again until speed control pilot light flashes.

**NOTE:** Full power or Boost only operates for five minutes maximum to conserve energy and the fan speed will automatically drop to speed level 3 after this time.

**Switch off the fan:** Press the current speed again to switch off the extractor fan.

**Timer:** Keep the chosen speed button pressed down for more than three seconds until speed control pilot light flashes.

**NOTE:** The chosen speed level will remain in use for five minutes before dropping down to the next lowest speed. This speed will remain in operation for two minutes before dropping down again. This will be repeated every two minutes unless the speed is already at level 1 and then the fan will turn off. If the light is already on, this will also be turned off. Extractor fan operating speed control pilot light.