Horno Bosch CBG7741B1 'Infinity







Características

- Horno Pirolitico Multifunción 12 - **Home Connect**
- **AirFry** - Cristal Negro - 12 Funciones - **Asistente de cocina**
- Alto 45 cm - Apertura abatible con SoftMove
- Clase energética A+
- Display TFT touch control con aro central
- **12 Funciones:** Calor superior e inferior, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Calor inferior, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, hornear suave, Air fry, Calor superior e inferior con aire caliente
- **Asistente de cocinado Assist:** recetas y recomendaciones de cocción
- **Home Connect:** conectividad vía app
- Rango de temperatura 30 °C - 300 °C
- 3 alturas de cocción
- Raíles: Pared lisa con gradas cromadas
- **Railes pirolizables**
- Limpieza pirolitica
- **Asistente de control de voz**
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Autodesconexión de seguridad
- Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta, Apertura abatible de la puerta
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Baja temperatura de la puerta durante la pirólisis
- Bloqueo de seguridad para niños
- Longitud del cable de conexión: 150 cm
- Interruptor contacto puerta
- Desconexión de seguridad horno
- Accesorios: Parrilla profesional, Bandeja profunda
- Capacidad: 47 litros
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 455 x 594 x 548/567,5 mm
- Dimensiones hueco de encastre columna (alto x ancho x fondo): 450/452 x 560/568 x 550 mm
- Dimensiones hueco bajo encimera (alto x ancho x fondo): 460 x 560/568 x 550 mm

Características (cont.)

- **Pantalla táctil TFT:** Cocinar es más fácil que nunca con nuestro innovador anillo de control digital. Mediante un ligero giro del anillo central, puedes ajustar cualquiera de los parámetros con un solo dedo. Tendrás la ayuda de la pantalla táctil TFT de alta resolución con texto, así como los botones integrados de selección directa. Las imágenes claras y los textos informativos de la parte interior del anillo de control te guían paso a paso por el menú de programas. De esta forma, siempre tendrás una visión completa y un control total del horno.
- **Anillo de control digital:** Nuestro anillo de control digital es la manera más fácil e innovadora de manejar tu horno. En lugar de los típicos mandos giratorios, puedes regular los ajustes del horno directamente en el panel de control con un dedo. Solo tienes que pasar el dedo por el anillo grabado del panel de control para seleccionar el ajuste que deseas y confirmarlo presionando con la punta del dedo.
- **Asistente del horno:** ¿No sabes qué programa elegir para una receta? Pregúntaselo al asistente del horno. Solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect y decirle qué plato quieres preparar, a través de la aplicación o de tu dispositivo de control por voz con Amazon Alexa. El horno te sugerirá los ajustes o programas adecuados y los activará automáticamente; ¡es una función muy cómoda! Para disfrutar del asistente del horno, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.
- **Función Assist:** ¿No estás seguro de si tu suflé, pizza o asado están listos? La función Assist desconecta automáticamente tu horno Bosch al final del programa. Sabe cuándo el plato está listo y te avisa mediante una señal o la aplicación Home Connect; solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.
- **Home Connect:! Imagina poder controlar el horno aunque no estés en la cocina. Es muy fácil, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect. Además, podrás disfrutar de los servicios de nuestro amplio ecosistema de socios. Incluso podrás controlar el horno con la voz mediante Amazon Alexa. Selecciona las funciones de cocción, cambia los ajustes y gestiona tus favoritos. Los ajustes se sincronizan entre la aplicación y el horno. En cuanto finalice el programa, recibirás una notificación. También puedes mantener actualizado el horno con las descargas de software.**
- **Asistente de limpieza con agua: ¿Está su horno ligeramente sucio y necesita una limpieza rápida? Simplemente coloque aproximadamente 400 ml de agua con una gota de detergente líquido en el fondo de la cavidad del horno y seleccione el programa de limpieza adecuado. El sistema de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, ablanda la suciedad, lo que facilita su limpieza posterior.**
- **Favoritos: ¿No quieres tener que introducir una y otra vez los mismos ajustes para tu plato preferido? Guárdalos en “Favoritos” y podrás acceder a ellos al instante y en cualquier momento desde la aplicación Home Connect. Para disfrutar de la función “Favoritos”, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.**