

PURECLEAN

CARE INSTRUCTIONS



GERMAN

TEKA

Pflegehinweise für Ihre Spüle

Damit Ihre PureClean Spüle möglichst lange wie neu aussieht, empfiehlt Teka:

1. Reinigen Sie die Spüle direkt nach jedem Gebrauch, indem Sie die Oberfläche abspülen und anschließend mit einem weichen Tuch trocken wischen. So verhindern Sie das Auftreten von Flecken oder eine Beschädigung des Materials.

2. Verwenden Sie bei Bedarf ein weiches Tuch oder einen Schwamm um Spülmittel aufzutragen, und wischen Sie damit vorsichtig, immer entlang der Richtung des Edelstahls.

3. Führen Sie wöchentlich oder zumindest monatlich eine gründliche Reinigung durch. Wenn Sie spezielle Edelstahlreinigungsmittel oder Polierpaste verwenden, lesen und befolgen Sie vor Anwendung dieser Produkte die von Ihrem Hersteller empfohlenen Produktanweisungen, damit Sie ein optimales Ergebnis erzielen. Testen Sie das Produkt immer zuerst an einem kleinen Bereich der Spüle, bevor Sie es auf der gesamten Oberfläche einsetzen. Verwenden Sie hochwertige Markenprodukte, um Ihre neue Spüle zu pflegen.

Die Teka PureClean Spüle zeichnet sich durch höchste Qualität und Haltbarkeit aus. Einige Produkte und Gewohnheiten können jedoch die Oberfläche beschädigen. Befolgen Sie daher folgende Grundregeln:

• Verwenden Sie weder aggressive Chemikalien noch ätzende Reinigungsmittel (Säure, Bleichmittel, Chlor). Wenn solche Mittel doch auf die Spüle gelangen, spülen Sie sie unverzüglich weg.

• Verwenden Sie keine Abflussreiniger, die Natronlauge enthalten. Sollten Sie sie doch verwenden, spülen Sie die Spüle nachher gründlich aus, um alle Rückstände zu entfernen.

• Belassen Sie weder fleckenauslösende Lebensmittel noch ätzende Flüssigkeiten wie Essig oder Fruchtsaft im Becken. Entfernen Sie alle Lebensmittelreste so schnell wie möglich aus der Spüle.

• Verwenden Sie zur Reinigung der Spüle weder Scheuerschwämme, Silberreiniger, Stahlwolle noch andere scheinende Produkte. Zur Bewahrung des Oberflächenglanzes sollten Sie ausschließlich nicht scheinende Produkte einsetzen.

• Einige Küchenutensilien aus Kohlenstoffstahl können Eisenpartikel auf der Spüleneoberfläche hinterlassen. Belassen Sie diese Art von Utensilien oder spitze Gegenstände nicht in der Spüle.

Die PureClean-Behandlung ist ein ergänzendes ästhetisches Merkmal, dessen Haltbarkeit von der Pflege abhängt. Daher ist dieses temporäre Behandlung nicht durch die kommerzielle Lebenslangre Garantie abgedeckt, die Teka für Edelstahlprodukte gewährt.

05

TEKA

POLISH

TEKA

Instrukcje użytkowania

Przydatne porady firmy TEKA ułatwiają codzienną rutynę czyszczenia, aby utrzymać zlewomzywak PureClean w jak najlepszym stanie na dłużej.

Wykonaj te proste kroki, aby przedłużyc żywotność swojego nowego zlewomzywaka.

1. Wyczyszcz zlewomzywak PureClean po każdym użyciu - dokładnie spłucz i wycisnij miękką szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam i degradacji metali.

2. Użyj miękkiej szmatki lub gąbki, aby w razie potrzeby nałożyć odpowiedni środek przeznaczony do czyszczenia stalowych zlewomzywaków kuchennych. Przecieraj powierzchnię delikatnie, okrężnymi ruchami zgodnie z tekurą na zlewomzywaku.

3. Zalecamy dokonanie czyszczenia powierzchni zlewomzywaka raz w miesiącu lub w razie konieczności - co tydzień. Jeśli zdecydujesz się na użycie środków do czyszczenia stali nierdzewnej lub kremu do polerowania stali nierdzewnej, przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Zawsze przetestuj środek czyszczący na małym fragmencie zlewomzywaka przed nalożeniem go na większą powierzchnię i używaj produktów marek wysokiej jakości, aby zadbać o swój nowy zlewomzywak.

Twój zlewomzywak PureClean jest najwyższej jakości i trwałoci, ale niektóre produkty i nawyki mogą uszkodzić jego powierzchnię. Staraj się przestrzegać tych podstawowych zasad:

- Nie używaj żrących chemikaliów ani żrących środków czyszczących (kwas, wybielacz, chlor). Jeśli przypadkowo użyskasz ich na zlewomzywaku, natychmiast dokładnie go wyciszcz.

- Nie stosuj środków do czyszczenia kanalizacji zawierających wodorotlenek sodu. Jeśli ich używasz, upewnij się, że dokładnie spłukaj zlewomzywak, aby usunąć wszelkie pozostałości.

- Nie pozostawiaj w zlewomzywaku barwiących potraw i żrących płynów, takich jak ocet lub soki owocowe. Postaraj się jak najszybciej spłukać resztki jedzenia.

- Do czyszczenia zlewomzywaka nie używaj gąbek do szorowania, środków czyszczących ze srebrem, drucianymi zmywakami ani żadnych produktów skrynnich. Należy używać niesciernych środków czyszczących, aby uniknąć zarysowań i matowienia powierzchni zlewomzywaka.

- Na niektórych akcesoriach kuchennych ze stali węglowej mogą osadzać się na powierzchniach częstki żelaza. Staraj się nie zostawiać tych akcesoriów ani ostrych przedmiotów w zlewomzywaku. Powłoka PureClean to uzupełniająca cecha estetyczna, której trwałość, czyli działanie hydrofobowe zależy od tego, jak jest pielęgnowana. Dlatego też powłoka hydrofobowa nie jest objęta komercyjną dożywotnią gwarancją, jakiej TEKA udziela na produkty ze stali nierdzewnej.

09

TEKA

Czech	03
Estonian	04
German	05
English	06
Spanish	07
French	08
Polish	09
Russian	10
Slovak	11
Ukrainian	12

CZECH

Návod k údržbě

Užitečné rady od společnosti Teka pro každodenní čištění, aby byl váš dřez PureClean déle jako nový. Pomocí této jednoduchých kroků prodloužíte životnost svého nového dřezu:

1. Vyčistěte dřez PureClean po každém použití, důkladně jej opláchněte a osušte měkkým hadříkem, abyste zabránili vzniku skvrn a poškození povrchu.

2. Pomocí měkkého hadříku nebo houbičky naneste v případě potřeby vhodný čisticí kuchynských dřezů (nerezu), povrch jemně třete, vždy ve směru vzoru.

3. Hloubkové čištění se doporučuje týdně nebo měsíčně. Pokud se rozhodnete používat čističe na nerez nebo leštící krém na nerezovou ocel, přečtěte si a dodržte pokyny výrobce čisticího prostředku, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku. Před aplikací čisticího roztoku na povrch jej vždy otoustoněte na malé ploše dřezu a také použijete jen vysoko kvalitní značky.

Váš dřez PureClean má vysokou kvalitu a odolnost, ale některé produkty a způsoby čištění mohou jeho povrch poškodit. Pokuste se dodržovat tato základní pravidla:

• Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo žiravé čisticí prostředky (kyselinu, bělidlo, chlor). Pokud je omylem použijete, ihned dřez opláchněte.

• Nepoužívejte čisticí odpad o obsahující hydroxid sodný. Pokud je používáte, ujistěte se, že jste dřez důkladně opláchnuli, abyste odstranili všechny zbytky.

• Nenechávejte na dřezu skvrny od potravin a žiravé tekutiny, jako je octet nebo ovocné šťávy. Pokuste se co nejdříve opláchnout zbytky jídla.

• K čištění dřezu nepoužívejte drátěnky, čističe stříbra, ocelovou vlnu ani žádné abrazivní prostředky. Abyste zabránili poškrabání a zmatnění vzhledu dřezu, musíte používat pouze neabrazivní čisticí prostředky.

• Některé nerezové kuchynské náčiní může na povrch zanechávat částice železa. Snažte se nenechávat tyto nástroje nebo ostré předměty ve dřezu.

• Ošetření PureClean je doplnkovým estetickým prvkem, jehož životnost závisí na způsobu péče. Proto se na toto dočasné ošetření nevztahuje komerční doživotní záruka (Lifetime Warranty), kterou společnost Teka poskytuje na výrobky z nerezu.

02

TEKA

03

TEKA

04

TEKA

ENGLISH

Care instructions

Useful advice from Teka provides a daily cleaning routine to keep your PureClean sink in best condition for longer.

Follow these easy steps to prolong the life of your new sink:

1. Clean your PureClean sink after every use, rinsing it thoroughly and drying it off with a soft cloth to prevent stains and deterioration in the metal.

2. Use a soft cloth or sponge to apply the appropriate kitchen sink cleaner when needed, rubbing the surface gently and always in the direction of the grain.

3. A deep clean is recommended weekly or even monthly. If you choose to use stainless steel cleaners or polish cream for stainless steel, read and follow the cleaning product manufacturer's instructions for the best result. Always test the cleaning solution on a small area of the sink before applying it to the surface and use high quality brands to take care of your new sink.

Your PureClean sink is of the highest quality and durability, but some products and habits can damage the surface. Try to follow these basic rules:

• Do not use harsh chemicals or caustic cleaners (acid, bleach, chlorine). If you accidentally use them on the sink, rinse immediately.

• Do not apply drain cleaners containing sodium hydroxide. If you use them, be sure you rinse the sink thoroughly to remove any residue.

• Do not leave staining food and corrosive liquids such as vinegar or fruit juices on the basin. Try to rinse leftovers of food as soon as possible.

• Do not use scourer pads, silver cleaners, steel wool, or any abrasive product to clean the sink. You must use non-abrasive cleaners to avoid scratching and dulling the appearance of the sink.

• Some carbon steel kitchen tools can deposit iron particles on the surfaces. Try not to leave these tools or sharp objects in the sink.

PureClean treatment is a complementary aesthetic feature which durability depends on how it is cared. Therefore, this temporary treatment is not covered by the commercial Lifetime Warranty Teka provides to stainless steel products.

06

TEKA

RUSSIAN

Инструкции по уходу

Несложные рекомендации по ежедневному уходу за вашей мойкой Pureclean от Teka помогут дольше поддерживать её в идеальном состоянии.

Выполните эти простые шаги, чтобы продлить срок службы вашей новой мойки.

1. После каждого использования очистите вашу мойку PureClean, тщательно ополоскайте её и вытирайте насухо мягкой тканью, чтобы защитить металл от пятен и ржавчины.

2. При необходимости наносите подходящее чистящее средство для кухонных моек и аккуратно очищайте поверхность с помощью мягкой ткани или губки, обязательно в направлении рельфа.

3. Проводить более тщательную чистку рекомендуется раз в неделю или даже раз в месяц. Если вы решите использовать специальные средства для чистки и полировки изделий из нержавеющей стали, то для наилучшего результата внимательно изучите указания производителя и следите им. Обязательно проверьте действие средства на небольшом участке мойки и используйте только качественные средства, чтобы не испортить поверхность.

Ваша мойка PureClean – изделие высочайшего качества с длительным сроком службы, однако неправильное использование может привести к повреждению её поверхности. Запомните несколько основных правил:

• Не используйте агрессивные химикаты или едкие чистящие средства (кислоты, отбеливатель, хлорсодержащие вещества). Если такое средство случайно попало на поверхность мойки, то немедленно смойте его.

• Не используйте средства для прочистки канализации, содержащие гидроксид натрия. Если всё же требуется использовать такое средство, то после этого необходимо очень тщательно промыть мойку, чтобы удалить его остатки.

• Не оставляйте в мойке остатки пищи и жидкости, которые могут оставить пятна или вызвать коррозию, например, уксус или фруктовый сок. Смывайте любые остатки пищи как можно скорее.

• Не используйте для чистки керстик губки, проволочные мочалки, средства для чистки серебра и любые другие абразивные средства. Использование таких средств приведёт к образованию микроскопических царапин, и поверхность вашей мойки утратит свой блеск.

• Некоторая кухонная утварь из углеродистой стали может оставлять на поверхностях следы металла. Такие предметы, а также предметы с острыми краями не следует класть в мойку.

Обработка PureClean представляет собой дополнительную декоративную обработку, долговечность которой зависит от того, как ухаживают за поверхностью. Поэтому данная временная обработка не покрывается коммерческой Бессрочной гарантией, которую Teka предоставляет на свои изделия из нержавеющей стали.

10

TEKA

CZECH

Návod na údržbu

Užitočné rady od společnosti Teka pro každodenní čištění, aby byl váš dřez PureClean dílši a nový. Pomocí této jednoduchých kroků predlžíte životnost svojho nového dřezu:

1. Vyčistěte dřez PureClean po každém použití, důkladně jej opláchněte a osušte měkkou hadříkou, aby ste zabránili vzniku skvrn a poškození povrchu.

2. Pomocí měkkého hadříku nebo houbičky naneste v případě potřeby vhodný čisticí kuchynských dřezů (nerezu), povrch jemně třete, vždy ve směru vzoru.

3. Hloubkové čištění se doporučuje týdně nebo měsíčně. Pokud se rozhodnete používat čističe na nerez nebo leštící krém na nerezovou ocel, přečtěte si a dodržte pokyny výrobce čisticího prostředku, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku. Před aplikací čisticího roztoku na povrch ho vždy otoustoněte na malé ploše dřezu a také použijete len vysoko kvalitné značky.

Váš dřez PureClean má vysokou kvalitu a odolnost, ale některé produkty a spôsoby čištění mohou jeho povrch poškodit. Pokuste se dodržovat tato základní pravidla:

• Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo žiravé čisticí prostředky (kyselinu, bělidlo, chlor). Pokud je omylem použijete, ihned dřez opláchněte.

• Nepoužívejte čisticí odpad obsahující



teka.com