Lavadora Bosch 8Kg WAN28200ES



Características

- Lavadora carga Frontal
- **Iron assist** - Color Blanco
- Centrifugado 1.400r.p.m. - Clase energética: A
- Capacidad 8 kg
- **Iron Assist:** programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca
- Capacidad de carga: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
- **Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía**
- Display LED con indicador de carga
- Programas de lavado: algodón, easy care, delicados/seda, lana
- Programas especiales: Algodón, Sintéticos, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Rápido 15/30 min, Limpieza de tambor, Lana, Delicado/Seda
- Hygiene Plus: lavar la ropa y matar los gérmenes de manera efectiva
- Funciones: Prelavado, Fin diferido hasta 24 h, Selección de temperatura, Nocturno, SpeedPerfect, Inicio/Pausa+Carga, Selección de centrifugado/Exclusión de centrifugado
- Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- Bloqueo de seguridad
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- AquaStop: Antifugas
- Consumo energía anual por 100 ciclos: 46 kWh/100 ciclos
- Consumo de agua por ciclo: 47 L
- Potencia sonora centrifugado: 72 dB(A) re 1 pW
- Dimensiones: 845 x 598 x 590/633 (sin/con puerta) mm (alto x ancho x fondo)
- **Iron Assist:** Menos arrugas, menos ropa que planchar. ¿Conoces algún truco para que la ropa no se arrugue? Nosotros sí: el programa Iron Assist, que reduce las arrugas de la ropa acabada de lavar y secar mediante vapor en solo 20 minutos. También es ideal para quitar las arrugas de camisas y pantalones, sin necesidad de lavar antes las prendas. Solo tienes que ponerlas en la lavadora-secadora y dejar que Iron Assist haga el resto. Reduce hasta un 50 % las arrugas, ¡y deja menos ropa para planchar!
- **Garantía del Motor EcoSilence:** Un motor silencioso y duradero. ¡Garantizado! Una lavadora con Motor EcoSilence™ de Bosch es tan silenciosa que a veces te olvidarás de que está puesta. Gracias a su diseño sin escobillas, reduce los niveles de ruido y el consumo, además de tener una vida útil más larga y una garantía de 10 años para las piezas.

Características (cont.)

- **Eficiencia energética Clase A:** Al utilizar electrodomésticos de bajo consumo, ahorras valiosos recursos. En el caso de una lavadora, los modelos más eficientes consumen menos energía y agua. La etiqueta de eficiencia energética (que va de la clase A hasta la G) también indica la capacidad y el nivel de ruido de la lavadora. Gracias a nuestro sistema de ahorro de energía de alta eficiencia, las lavadoras Bosch alcanzan la clase de eficiencia energética A en cada lavado, con los mejores resultados de limpieza.
- **Active Water Plus:** Ahorra agua al lavar coladas pequeñas. No importa el tamaño de tu colada. Nuestra tecnología Active Water Plus ofrece resultados perfectos gastando solo la cantidad exacta de agua necesaria para cada lavado. Para un uso muy eficiente del agua incluso con cargas pequeñas. La eficaz tecnología de gestión del agua ajusta automáticamente el consumo de agua en función de la carga. Ahorra hasta un 50 % de agua en coladas pequeñas.
- **Speed Perfect:** Limpieza perfecta hasta en un 65 % menos de tiempo. Cuando tienes prisa, las lavadoras con Speed Perfect reducen el tiempo de lavado hasta un 65 % con magníficos resultados. Puedes usar la opción Speed Perfect con la mayoría de los programas, y con todo tipo de cargas y tejidos. Por ejemplo, si seleccionas el programa Mix junto con Speed Perfect, podrás lavar a fondo hasta 4 kilos de ropa variada en 46 minutos.
- **Higiene Plus:** Lavado higiénico, incluso a 40 °C. A veces, limpio no es lo suficientemente limpio. Por eso hemos desarrollado el programa Higiene Plus. Mantiene una temperatura constante durante el ciclo de lavado e incorpora un aclarado adicional, para eliminar los gérmenes y los ácaros del polvo doméstico con especial eficacia. ¿El resultado? Elimina el 99,99 % de los gérmenes comunes incluso a 40 °C.
- **Función Pausa+Carga:** Con la función Pausa+Carga, no pasa nada si te dejas algo en el cesto de la ropa sucia. ¿Has encontrado una camiseta o un calcetín olvidados en el cesto de la ropa sucia? ¡No hay problema! Con la función Pausa+Carga, puedes añadir o retirar ropa fácilmente de la lavadora aunque esté en marcha. Basta con pulsar el botón Pausa+Carga, abrir la puerta, añadir o quitar lo que quieras y seguir con el programa.
- **VarioDrum:** el mejor tambor para tus prendas. VarioDrum: el mejor tambor para tus prendas más delicadas. Gracias a la estructura del tambor VarioDrum, con su estructura y sus palas asimétricas, lava de forma suave y eficiente todo tipo de ropa, distribuyendo el agua de manera uniforme en el tambor. En función del programa seleccionado, el diseño en forma de gota y las palas asimétricas giran suavemente la colada hacia el centro, independientemente de la dirección de giro. Esto no solo garantiza una limpieza intensiva de las prendas más sucias, sino también un lavado más rápido y preciso de toda la colada. Ofrécele a tu armario una limpieza de calidad profesional.