



Microondas Electrolux KMFD172TEW



Características

- Microondas electrónico con grill - 17 l
- Integrable **Mueble alto o Columna** - Alto 37 cm
- Color Blanco - Apertura electrónica
- 5 Niveles de Potencia
- Display LCD
- Selector de potencia táctil
- Programas de cocción automática
- Programas automáticos: Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido
- Potencia Microondas 800W
- Potencia Grill 800W
- Capacidad 17 l
- **Plato giratorio retornable**
- Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill
- Descongelación por peso
- Inicio Rápido
- Seguridad niños
- Señal acústica fin de cocción
- Programador electrónico
- Luz interior
- Integrable sin necesidad de ventilación trasera
- Accesorios: Parrilla Grill

- Posible instalación en combinación con otros electrodomésticos:
Sobre el horno
- Diámetro de plato: 272 mm
- Dimensiones: 371 x 594 x 316 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones encastre mueble alto: 360 x 562 x 300 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones encastre mueble columna: 360 x 562 x 500 mm (alto x ancho x fondo)
- **TouchOpen, apertura de la puerta táctil:** Los microondas Electrolux con función TouchOpen montan un mecanismo de apertura táctil para acceder al interior con máxima facilidad. Con solo tocar el botón de apertura se abre la puerta cómoda y suavemente
- **Apertura suave y automática:** El diseño TouchOpen te da acceso fácil a los alimentos del interior del microondas. La puerta se abre suave y automáticamente con solo tocar un botón gracias al mecanismo de apertura especialmente diseñado para ello. Acceso rápido en un solo movimiento
- **Función grill, versatilidad de cocción:** Tostadas de mozzarella, pollo al grill y muchas cosas más. Aprovecha las ventajas que el potente grill de este microondas te ofrece y desarrolla todas tus habilidades culinarias y aprende nuevos trucos y posibilidades

Características (cont.)

- **El microondas, una gran solución para toda cocina:** Un microondas te ofrece acceso directo a alimentos cocinados de forma rápida y deliciosa. Con solo pulsar un botón puedes derretir el chocolate, descongelar tu guiso favorito o recalentar las sobras rápidamente
- **Favoritos, guarda tus ajustes de cocción preferidos:** Guarda tus ajustes favoritos y después de crear un programa, toca el icono de estrella en la pantalla para activarlo. Ya no necesitas acordarte de ningún ajuste específico. Todo arreglado con un solo toque
- **Plato giratorio retornable, todo comodidad:** Hemos diseñado este microondas para el plato siempre retorne a la posición inicial. Cuando termina la cocción el plato retorna a la posición que inicialmente tenía al introducir los alimentos en el microondas. Ideal para asir las tazas una vez terminada la cocción