

Repuesto Cuchilla Afeitadora Philips SH50/50



Características

- Recambio de cabezales
- 3 Cabezales
- Compatible con S5, S6 y AquaTouch S5
- Fácil sustitución
- Sustituir los cabezales cada 2 años para rendir al 100%
- Cuchillas MultiPrecision
- Compatibles con las series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx), PowerTouch (PT8xx, PT7xx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx), Afeitadora de la serie 6000 (S6xxx)
- Pasos para sustituir los cabezales: 1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.