


Horno Bosch HBG7741W1 'Infinity



Características

- Horno Piroítico Multifunción 14 - **Home Connect**
- **AirFry** - Cristal Blanco - 14 Funciones - **Asistente de cocina**
- Alto 60 cm - Apertura abatible con SoftMove
- Clase energética A+
- Display TFT touch control con aro central
- **14 Funciones:** Sistema de calentamiento 3D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, Cocción suave, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, Aire caliente suave, hornear suave, Air fry
- **Asistente de cocinado Assist:** recetas y recomendaciones de cocción
- **Home Connect:** conectividad vía app
- Rango de temperatura 30 °C - 300 °C
- 5 alturas de cocción
- Raíles: Pared lisa con gradas cromadas
- Panel trasero autolimpiante
- **Limpieza multifuncion:** Autolimpieza piroítica con 2 niveles de intensidad - Asistente de limpieza humidClean
- **Asistente de control de voz**

- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta, Apertura abatible de la puerta
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Baja temperatura de la puerta durante la pirólisis
- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Desconexión de seguridad horno
- Accesorios: Bandeja plana, Parrilla profesional, Bandeja profunda
- Capacidad: 71 litros
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548/567,5 mm
- Dimensiones hueco de encastre columna (alto x ancho x fondo): 585/595 x 560/568 x 550 mm
- Dimensiones hueco bajo encimera (alto x ancho x fondo): 600/604 x 560/568 x 550 mm

Características (cont.)

- **Anillo de control digital:** Nuestro anillo de control digital es la manera más fácil e innovadora de manejar tu horno. En lugar de los típicos mandos giratorios, puedes regular los ajustes del horno directamente en el panel de control con un dedo. Solo tienes que pasar el dedo por el anillo grabado del panel de control para seleccionar el ajuste que deseas y confirmarlo presionando con la punta del dedo.

- **Pantalla táctil TFT:** Cocinar es más fácil que nunca con nuestro innovador anillo de control digital. Mediante un ligero giro del anillo central, puedes ajustar cualquiera de los parámetros con un solo dedo. Tendrás la ayuda de la pantalla táctil TFT de alta resolución con texto, así como los botones integrados de selección directa. Las imágenes claras y los textos informativos de la parte interior del anillo de control te guían paso a paso por el menú de programas. De esta forma, siempre tendrás una visión completa y un control total del horno.

- **Función Assist:** ¿No estás seguro de si tu suflé, pizza o asado están listos? La función Assist desconecta automáticamente tu horno Bosch al final del programa. Sabe cuándo el plato está listo y te avisa mediante una señal o la aplicación Home Connect; solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.

- **Asistente de limpieza con agua:** ¿Está su horno ligeramente sucio y necesita una limpieza rápida? Simplemente coloque aproximadamente 400 ml de agua con una gota de detergente líquido en el fondo de la cavidad del horno y seleccione el programa de limpieza adecuado. El sistema de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, ablanda la suciedad, lo que facilita su limpieza posterior.

- **Asistente del horno:** ¿No sabes qué programa elegir para una receta? Pregúntaselo al asistente del horno. Solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect y decirle qué plato quieres preparar, a través de la aplicación o de tu dispositivo de control por voz con Amazon Alexa. El horno te sugerirá los ajustes o programas adecuados y los activará automáticamente; ¡es una función muy cómoda! Para disfrutar del asistente del horno, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.

- **Un mundo de recetas:** Olvídate de los libros de recetas y encuentra inspiración para probar nuevas creaciones culinarias, con información precisa sobre la temperatura y el tiempo de cocción. Con la aplicación Home Connect, tienes acceso a todo un mundo de recetas y puedes transferir los ajustes de cocción de cada plato directamente a tu horno. Elige qué quieres preparar en el móvil, pulsa un botón, ¡y listo! También puedes guardar tus recetas favoritas en la aplicación para acceder a ellas cuando quieras. Para disfrutar de esta función, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.

- **AirFry:** ¿Te gusta preparar patatas fritas en casa? ¿O verduras fritas, crujientes y ligeras? Es muy fácil: solo tienes que colocar las patatas u otras verduras en rodajas finas en la bandeja Air Fry, añadir un poco de aceite, seleccionar la función Air Fry, ¡y pronto estarás disfrutando de un delicioso picoteo frente al televisor! También puedes utilizar la bandeja Air Fry para preparar platos a la plancha. La bandeja Air Fry (HEZ629070) está disponible como accesorio.