


Características



- **SoftMove:** apertura y cierre amortiguado de puerta, Apertura abatible
- Iluminación interior halógena
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Asistente de limpieza humidClean
- Temperatura de puerta fría
- Autodesconexión de seguridad
- Seguridad para niños
- Accesorios: bandeja plana, parrilla profesional, bandeja profunda
- Capacidad: 71 litros
- Dimensiones aparato: 595 x 594 x 548 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones encastre en columna: 585/595 x 560/568 x 550 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones encastre bajo encimera: 600/604 x 560/568 x 550 mm (alto x ancho x fondo)
- **PerfectCooking3D:** Consigue los mejores resultados en todo momento gracias a la función perfectCooking 3D. Distribuye el calor de manera uniforme en una, dos o tres alturas. Así puedes preparar pasteles, galletas y magdalenas a la vez, para ahorrar tiempo y aprovechar al máximo cada vez que enciendes el horno.
- **Softmove:** El mecanismo de amortiguación asegura que la puerta del horno se abra y cierre suavemente.

Características (cont.)

- **Asistente del horno con control por voz:** ¿No sabes qué programa elegir para una receta? Simplemente, dile a tu horno qué plato quieres preparar mediante el control por voz de Amazon Alexa. También puedes hacerlo con la aplicación Home Connect. El asistente del horno te sugerirá los ajustes o programas adecuados y los activará automáticamente, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Para disfrutar del asistente del horno, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.

- **Home connect control remoto:** ¿Quieres descubrir una nueva forma de controlar tu horno? Solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect (www.home-connect.com) para controlarlo a distancia y usar servicios digitales, incluso mediante la voz, con Amazon Alexa. Puedes iniciar y finalizar los programas de cocción, cambiar los ajustes y gestionar tus favoritos sin pisar la cocina. Los ajustes se sincronizan entre la aplicación y el horno, y recibirás una notificación cuando termine la cocción. También puedes mantener actualizado el horno con las descargas de software. Descubre una forma más cómoda de cocinar.

- **Asistente de recetas cookcontrolPlus:** ¿Te gustaría no tener que estar pendiente todo el rato del horno? Usa los programas predeterminados del horno para conseguir resultados perfectos de forma automática. Solo tienes que elegir qué vas a cocinar y los sensores del horno harán el resto. Incluso puedes elegir el punto de acabado que desees a partir de las numerosas sugerencias predeterminadas. El horno aplica automáticamente los ajustes adecuados y se apaga cuando el plato está listo. Así puedes relajarte y dedicarte a otra cosa mientras se hace la comida.

- **Precalentamiento rápido y coolstart:** Descubre dos funciones inteligentes para ahorrar tiempo en la cocina. El precalentamiento rápido consigue que el horno alcance la temperatura deseada en un momento. Y con coolStart puedes cocinar los alimentos sin descongelarlos antes. ¡Tus platos estarán listos para servir más rápido que nunca!

- **Un mundo de recetas:** No pierdas más el tiempo con libros de cocina o buscando recetas de Internet. Ahora puedes acceder a un mundo de deliciosas recetas con Home Connect y nuestras aplicaciones colaboradoras, como Foodfittery. Elige una receta y envía los ajustes a tu horno. Podrás preparar platos deliciosos, justo como a ti te gusta. Para disfrutar de esta función, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.

- **Asistencia en línea:** ¿Tienes alguna duda sobre tu nuevo horno? Gracias a la aplicación Home Connect, podrás resolver cualquier duda de la forma más rápida y sencilla. Tienes acceso a un manual de usuario interactivo en el que encontrarás respuestas, consejos y trucos para sacar el máximo partido a tu horno. Si surge cualquier problema con el horno, utiliza el servicio de diagnóstico remoto para identificar la causa. Con tu permiso, el servicio de Atención al Cliente de Siemens accederá a distancia al aparato para localizar el problema y solucionarlo. Para disfrutar de todas estas ventajas, solo tienes que vincular el horno a tu cuenta de Home Connect.