


Inducción Siemens EX275HXC1E 'Olimpo




Dimensiones en mm



A: Profundidad de empotramiento

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

Características

- Placa Flexinducción de **91,2 cm** - **Fondo reducido: 35 cm**
- 4 Zonas: **2 Flex - Control fritura**
- Bisel frontal - **Marco premium** - **Potencia total: 7.400 W**
- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- 4 Zonas / 2 Flex: Zona delante izquierda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw) - Zona detrás izquierda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw) - Zona detrás derecha: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw) - Zona delante derecha: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Función Mantener caliente: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.
- shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas

- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- Función flexMotion: mueve un recipiente de una zona a otra manteniendo todos los ajustes de forma automática
- Selección automática de zona: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción en la que se coloca un nuevo recipiente.
- Al mover una olla, los parámetros se actualizan instantáneamente y la zona de cocción se adapta al tamaño de la olla
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Niveles control de temperatura: 11 niveles de fritura
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Características (cont.)

- **Control automático cookConnect:** La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).
- **Aparato actualizable (vía app Home Connect):** mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- **Indicador de calor residual en 2 niveles**
- **Seguridad para niños automática o manual**
- **Función «pausa»:** detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- **Apaga todas las zonas de cocción con sólo pulsar un botón.**
- **Autodesconexión de seguridad de la placa**
- **Encimera de espesor mínimo: 16 mm**
- **Potencia máxima: 7400 W**
- **Potencia total de la placa limitable.**
- **Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo) 51 x 912 x 350 mm**
- **Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 51 x 880/882 x 330/332 mm**
- **Flexinducción:** La función flexInducción consiste en una zona de cocción flexible que se adapta automáticamente a recipientes grandes (de hasta 24 cm de diámetro). La placa detecta el tamaño del recipiente y activa la superficie de inducción necesaria para obtener un calentamiento uniforme. También es perfecta para usar planchas o teppanyakis de hasta 40 cm de largo.
- **Control touchy slider:** Cuando eliges una placa de cocción, ¿buscas la máxima simplicidad? Olvídate de los mandos complicados. Con el control touchSlider puedes ajustar la potencia de todas las zonas de cocción de la placa, simplemente deslizando el dedo. Elige entre 9 ajustes de cocción para encontrar la potencia ideal.
- **Home Connect:** Descubre todas las posibilidades que ofrecen los electrodomésticos conectados e inteligentes de Siemens. Con conexión wifi y la aplicación Home Connect, muy fácil de usar, dispones de muchas opciones para integrarlos en tu hogar inteligente. Haz más cómoda tu vida y gana tiempo con funciones que van desde obtener automáticamente los ajustes para cocinar una receta hasta controlar tus electrodomésticos a distancia.
- **Frying sensor Pro:** ¿No sería genial no tener que preocuparte por la temperatura del aceite cuando fríes? Basta con activar la función fryingSensor Pro y elegir una de las 11 opciones de temperatura para mantener el aceite a una temperatura constante. El sensor inteligente controla la temperatura y evita que se queme el aceite, para que tus fritos siempre queden perfectos. Así puedes dedicarte a otras tareas en la cocina sin tener que preocuparte de la temperatura del aceite.
- **Extracción automática:** ¿Quieres descubrir un nuevo nivel de comodidad en la cocina? Por ejemplo, que la campana se ajuste automáticamente en función de lo que estás cocinando. Lo llamamos extracción automática: La velocidad de extracción se adapta a la temperatura y potencia de la placa de cocción. Una vez terminas de cocinar, la campana se apaga automáticamente cuando ha eliminado todo el humo y olores. Para acceder a esta práctica función, solo tienes que vincular la placa y la campana a tu cuenta de Home Connect.