


Lavadora Bosch 10Kg WAL28PH1ES



Dimensiones en mm

Características

- Lavadora carga Frontal - **Home Connect**
- **i-DOS** - Color Blanco
- Centrifugado 1.400r.p.m. - Clase energética: A
- Capacidad 10 kg
- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- **i-DOS** Autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- Capacidad de carga: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía
- Display LED Touch con indicación de carga
- Programas especiales: Rápido 15/30 min, Inicio/Pausa+Carga, Desaguar / Centrifugar, Aclarado, Prelavado, SpeedPerfect, niveles de revoluciones seleccionable, Remojo, Fácil plancha, aclarado, Mix, Automático delicado, Fin diferido, Automático, Selección de temperatura
- Funciones especiales: i-DOS, Fácil plancha, Remojo, ajustes básicos, Memoria, inicio remoto, Aclarado extra, Aclarado, Selección de temperatura, SpeedPerfect, Prelavado, Inicio/Pausa+Carga/Exclusión de centrifugado

- Prestaciones adicionales: programación fin diferido, indicación de tiempo restante
- Iluminación interior del tambor
- Fin diferido: 24h/3h/6h/9h
- Iluminación interior LED
- Tecnología ActiveWater Plus: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- Sensor 3D, detecta y muestra en el display la cantidad de ropa en el momento de carga de la lavadora
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- AquaStop: Antifugas
- Consumo energía anual por 100 ciclos: 51 kWh/100 ciclos
- Consumo de agua por ciclo: 50 L
- Potencia sonora centrifugado: 71 dB(A) re 1 pW
- Dimensiones: 848 x 598 x 590/632 (sin/con puerta) mm (alto x ancho x fondo)
- **Home Connect** Los electrodomésticos inteligentes hacen tu vida más fácil. El futuro llama a la puerta de tu cocina. Home Connect lleva la tecnología inteligente a los electrodomésticos para que puedas controlarlos con el teléfono móvil o la tableta.

Características (cont.)

- **Eficiencia Energética Clase A:** Al utilizar electrodomésticos que ahorras energía, ahorra recursos. Es por eso que debe considerar valores bajos de consumo de energía y agua cuando compres un electrodoméstico. La etiqueta energética especifica la clase de eficiencia, el nivel de ruido, la capacidad, el consumo de energía y agua del aparato. Nuestras lavadoras Bosch alcanzan la mejor clase energética A en cada lavado y sin comprometer los resultados.

- **Dosificación automática i-DOS:** Ahorra agua y detergente. Haz la colada con mayor comodidad y eficiencia gracias al sistema de dosificación automática i-DOS. Solo tienes que llenar los compartimentos de detergente y suavizante una vez, y los sensores de i-DOS dosificarán la cantidad necesaria de detergente y agua para cada lavado, en función de la carga y la suciedad de la ropa, evitando aclarados innecesarios.

- **ActiveWater:** Con ActiveWater se consume lo que se necesita. Tu lavadora te ahorra tiempo y esfuerzo. Nuestra tecnología ActiveWater logra unos resultados perfectos utilizando únicamente el agua que se necesita para cada ciclo de lavado. Sus sensores integrados ajustan el consumo de agua en función del tipo de tejido y de la cantidad, mientras que gracias a nuestro tambor y su estructura permiten que la ropa se absorba más rápidamente el agua. Elige una lavadora que te ayude a gestionar el uso del agua, solo lo necesario para cada ciclo de lavado, y te aporte tranquilidad y unos resultados perfectos.

- **Garantía del Motor EcoSilence:** Un motor silencioso y duradero. ¡Garantizado! Una lavadora con Motor EcoSilence de Bosch es tan silenciosa que a veces te olvidarás de que está puesta. Gracias a su diseño sin escobillas, reduce los niveles de ruido y el consumo, además de tener una vida útil más larga y una garantía de 10 años para las piezas.

- **Programas automáticos:** Elige el mejor programa de lavado de forma totalmente automática. Elegir el programa adecuado, los ajustes correctos, la temperatura idónea... ¡qué presión! Deja que tu lavadora se encargue de tomar las decisiones. Solo tienes que introducir la ropa en el tambor y pulsar el botón Start. El aparato elige automáticamente los mejores parámetros de lavado en función del tipo de tejido y el grado de suciedad, garantizando un lavado perfecto en todo momento.

- **Función Pausa+Carga:** Con la función Pausa+Carga, no pasa nada si olvidas algo en el cesto de la ropa sucia. ¿Has encontrado una camiseta o un calcetín olvidados en el cesto de la ropa sucia? ¡No hay problema! Con la función Pausa+Carga, puedes añadir o retirar ropa fácilmente de la lavadora aunque esté en marcha. Basta con pulsar el botón Pausa+Carga, abrir la puerta, añadir o quitar lo que quieras y seguir con el programa.

- Como medida de seguridad, la función Pausa+Carga no se puede utilizar si la temperatura es superior a 50 °C o el nivel de agua está demasiado alto.

- **SpeedPerfect:** Resultados perfectos, en menos de la mitad de tiempo. ¿Tienes prisa por terminar la colada? Las lavadoras con SpeedPerfect reducen el tiempo de lavado hasta un 65 %

- con los mismos resultados excelentes. Puedes utilizar esta función con la mayoría de los programas y tipos de tejido. Por ejemplo, si seleccionas el programa Mix junto con SpeedPerfect, podrás lavar a fondo hasta 4 kilos de ropa variada en solo 46 minutos.

- **Programa limpieza tambor:** Mantén tu lavadora como el primer día Programa Limpieza de tambor con aviso en el display: para un perfecto mantenimiento de la lavadora.