




ÍNDICE



• Balay a tu servicio	2
• Guía de productos	6
• Lavado	28
• Secado	52
• Lavavajillas	70
• Frío	96
• Hornos	148
• Hornos compactos	180
• Microondas	194
• Placas	210
• Campanas	258
• Novedades y sustituciones	315
• Modos DEMO	316

Balay a tu servicio



Servicio
Usuario Balay

976 305 712

Servicio
Distribuidor Balay

976 305 700

Síguenos en:



Servicio al cliente Balay

Solicitud de asistencia técnica:



Solicitud de reparación online desde balay.es

En Balay ofrecemos la posibilidad de solicitar cita de reparación a través de nuestra web.



Teléfono 976 305 712

24 horas – 7 días

Ofrecemos atención telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ventajas del Servicio Oficial Balay:



Mayor garantía

Garantizamos los materiales y la mano de obra de nuestras reparaciones durante 2 años (la garantía legal obligatoria es solo de 3 meses).



Mejor precio garantizado

En caso de encontrar un servicio técnico que realice la misma reparación por menos precio, nos comprometemos a devolverle la diferencia.



Técnicos altamente cualificados

Todos nuestros técnicos disponen del carnet oficial ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos), lo que acredita su profesionalidad, seguridad y confianza.



Extensa red de Centros de Asistencia Técnica

Además, en balay.es disponemos de un localizador para encontrar fácilmente el Centro de Asistencia Técnica más cercano de nuestra red de centros en toda España.

Servicios adicionales:



Instalación de nuevo electrodoméstico

Los clientes pueden contactar con nuestro Servicio al Cliente Balay para instalar y poner en funcionamiento su nuevo electrodoméstico Balay.



Amplio horario

Un amplio horario de visitas, de lunes a viernes, incluso los sábados por la mañana.



Servicio de emergencias*

Contamos con un servicio de emergencias de fin de semana y, además, durante la semana, contratando nuestro servicio VIP, garantizamos la mejor asistencia en menos de 2 horas.

Accesorios, repuestos y productos de limpieza:



Repuestos originales

Todos nuestros repuestos son originales de fábrica lo que supone una garantía más de la calidad y fiabilidad de nuestras reparaciones.



Envío a domicilio

También ofrecemos la posibilidad de poder adquirir repuestos originales, productos de limpieza y mantenimiento, accesorios y complementos de menaje, a través de balay.es y por teléfono.

Servicio Tranquilidad Balay



Si el usuario contrata este servicio, disfrutará de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de la marca, con todas las ventajas incluidas en la garantía inicial: calidad del Servicio Técnico Balay; sin gastos de mano de obra, desplazamiento, reparaciones y piezas.

Un total de 5 años de satisfacción y tranquilidad.

Balay Contigo: registrarse solo tiene ventajas

Balay Contigo es un programa que premia la confianza y fidelidad de los clientes con nuestra marca.

Pueden registrar sus electrodomésticos y beneficiarse de promociones, ofertas y descuentos exclusivos.

Además, podrán recibir asesoramiento online, ayuda y trucos para sacar el máximo rendimiento a sus electrodomésticos.

Tan solo hay que registrarse en www.balay.es/balaycontigo y acceder a este exclusivo programa y a todas sus ventajas.



www.balay.es/balaycontigo

Registro



En Balay Contigo nuestros clientes pueden registrar sus electrodomésticos, y beneficiarse de promociones, ofertas y descuentos exclusivos.

Valora tus electrodomésticos



Tu opinión nos ayudará a fabricar cada vez mejores electrodomésticos y será muy útil para que otros usuarios elijan el que mejor se adapte a sus necesidades.

Asesoramiento online



Los clientes pueden recibir asesoramiento a través de un chat online sobre el mantenimiento y el uso de sus nuevos electrodomésticos.

Pedidos



Se puede hacer el seguimiento de los pedidos realizados en la tienda online. De esta forma tendrán toda la información disponible para su consulta.

Información



Se puede acceder y descargar los manuales de instrucciones de los diferentes electrodomésticos. Toda la información necesaria disponible las 24 horas del día, 365 días al año.

Trucos



Ofrecemos ayuda y trucos para poder sacar el máximo rendimiento a los electrodomésticos.

Nuestra tienda online: compra de repuestos y mucho más

En la tienda online de Balay ofrecemos la posibilidad de solicitar repuestos, accesorios y productos de limpieza para nuestros electrodomésticos de la forma más rápida y sencilla.

Ahora, acceder a la compra, es tan fácil como entrar en www.balay.es y disfrutar de todas estas ventajas:



Forma de pago

Se puede pagar contra reembolso en el momento de la recepción del pedido, mediante tarjeta de crédito Visa o MasterCard, o a través de PayPal.



Garantía

Todos los productos de la tienda online de Balay cuentan con la garantía dada por los distintos fabricantes para cada uno de los artículos.



Plazo de entrega

Una vez realizado el pedido, éste se entregará en un plazo aproximado de 48 horas en la dirección indicada.



Devoluciones y cambios

Si por cualquier motivo no se está satisfecho con el pedido, hay un plazo de 14 días naturales, desde la fecha de entrega del mismo, para poder devolverlo.

“Tienda Solidaria” Balay



Nuestra tienda online reserva un apartado muy especial para la “Tienda Solidaria”. Un espacio donde poder adquirir fantásticos artículos seleccionados para toda la familia y donde, además de tener un poquito de nosotros, el usuario estará colaborando con proyectos solidarios.







GUÍA DE PRODUCTOS

Lavadoras Balay

Lavadoras-secadoras



3TW976XA

Acero mate antihuellas

- Clase A**
- 1.400 r.p.m.
- Función Pausa+carga

1.099 €



3TW976BA

Blanco

- Clase A**
- 1.400 r.p.m.
- Función Pausa+carga

935 €

7/4 kg

Lavadoras con AutoDosificación



3TS994XD

NUEVO

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++*
- 1.400 r.p.m.
- Función Pausa+carga

799 €



3TS994BD

NUEVO

Blanco

- 30% menos que A+++*
- 1.400 r.p.m.
- Función Pausa+carga

705 €



3TS992XD

NUEVO

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

759 €



3TS992BD

NUEVO

Blanco

- 30% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

659 €

9 kg

Lavadoras ExtraSilencio



3TS994X

NUEVO

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++*
- 1.400 r.p.m.
- Función Pausa+carga

689 €



3TS994B

NUEVO

Blanco

- 30% menos que A+++*
- 1.400 r.p.m.
- Función Pausa+carga

595 €



3TS992X

NUEVO

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

649 €



3TS992B

NUEVO

Blanco

- 30% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

549 €

9 kg



3TS986XT

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

595 €



3TS986BT

Blanco

- 30% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

505 €



3TS984XT

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++*
- 1.000 r.p.m.
- Función Pausa+carga

569 €



3TS984BT

Blanco

- 30% menos que A+++*
- 1.000 r.p.m.
- Función Pausa+carga

485 €



3TS972X

Acero mate antihuellas

- 10% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

549 €



3TS972B

Blanco

- 10% menos que A+++*
- 1.200 r.p.m.
- Función Pausa+carga

449 €



3TS770B

Blanco

- 10% menos que A+++*
- 1.000 r.p.m.
- Función Pausa+carga

415 €

8 kg

7 kg

Lavadoras y secadoras Balay

Lavadoras ExtraSilencio totalmente integrables



3TI985B

NUEVO

Blanco

- 20% menos que A+++
- 1.400 r.p.m.
- Sistema Cardan
- Función Pausa+carga

825 €

8 kg



3TI982B

NUEVO

Blanco

- 20% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Sistema Cardan
- Función Pausa+carga

769 €



3TI978B

NUEVO

Blanco

- 10% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Sistema Cardan
- Función Pausa+carga

689 €

7 kg

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



3TW778B

Blanco

- Clase B**
- 1.400 r.p.m.
- Sistema Cardan

1.209 €

7/4 kg



3TW776B

Blanco

- Clase B**
- 1.200 r.p.m.

1.009 €

Secadoras con bomba de calor



3SB198BP

NUEVO

Blanco

- Clase A+++
- Condensador autolimpiante

879 €

9 kg



3SB188XP

NUEVO

Acero mate antihuellas

- Clase A+++
- Condensador autolimpiante

855 €

8 kg



3SB988BA

Blanco

- Clase A+++
- Condensador autolimpiante

769 €



3SB088BP

NUEVO

Blanco

- Clase A+++
- Filtro de fácil limpieza

835 €



3SB985B

Blanco

- Clase A+++
- Condensador autolimpiante

679 €

8 kg



3SB286B

Blanco

- Clase A+
- Filtro de fácil limpieza

625 €



3SB978B

Blanco

- Clase A+++
- Condensador autolimpiante

835 €

7 kg

Secadoras de condensación



3SC385B

NUEVO

Blanco

- Clase B*

525 €

8 kg



3SC377B

NUEVO

Blanco

- Clase B*

495 €

7 kg

Lavavajillas Balay

Libre
instalación
60 cm ancho



NUEVO

3VS778IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+++*
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

779 €



NUEVO

3VS778BA

Blanco

- Clase A+++*
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

689 €



3VS708IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+++*
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

735 €



3VS708BA

Blanco

- Clase A+++*
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

649 €

13 servicios



3VS777IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+++*
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

669 €



3VS777BA

Blanco

- Clase A+++*
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

589 €



3VS707IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+++*
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

625 €



3VS707BA

Blanco

- Clase A+++*
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

535 €



3VS572IP

Acero inox. antihuellas

- Clase A+++*
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

559 €



3VS572BP

Blanco

- Clase A+++*
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

485 €

14 servicios

13 servicios



NUEVO

3VS506IP

Acero inox. antihuellas

- Clase A+++*
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

515 €



NUEVO

3VS506BP

Blanco

- Clase A+++*
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

439 €



3VS303IP

Acero inox. antihuellas

- Clase A+*

499 €



3VS303BP

Blanco

- Clase A+*

415 €

12 servicios

.....
Totalmente integrables
60 cm ancho
.....



3VF787XA

Panel acero inoxidable

- Clase A++
- Puerta deslizante
- Tercera bandeja
- Programa 1 hora

769 €

.....
14 servicios



3VF705XA

Panel acero inoxidable

- Clase A++
- Programa 1 hora

699 €

.....
13 servicios



3VH386NA

Panel negro

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Alto: 86,5 cm
- Programa 1 hora

659 €

.....
14 servicios



3VF306NA

Panel negro

- Clase A++
- Programa 1 hora

539 €

.....
13 servicios



3VF301NP

Panel negro

- Clase A+

485 €

.....
12 servicios

.....
Libre instalación
45 cm ancho
.....



3VN502IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

635 €

.....
10 servicios



3VN502BA

Blanco

- Clase A+
- Tercera bandeja
- Función Pausa+carga
- Programa 1 hora

549 €



3VN303IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+
- Programa 1 hora

515 €

.....
9 servicios



3VN303BA

Blanco

- Clase A+
- Programa 1 hora

439 €

.....
Totalmente integrables
45 cm ancho
.....



3VT532XA

Panel acero inoxidable

- Clase A+
- Tercera bandeja
- Programa 1 hora

615 €

.....
10 servicios



3VT305NA

Panel negro

- Clase A+
- Programa 1 hora

525 €

.....
9 servicios



3VT304NA

Panel negro

- Clase A+
- Programa 1 hora

469 €

.....
Compacto libre instalación
.....



3VK311BC

Blanco

- Clase A+

379 €

.....
6 servicios

Frío Balay

Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort



NUEVO

3KFE778BI

Cristal negro

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.429 €



NUEVO

3KFE778GI

Cristal gris antracita

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.429 €



NUEVO

3KFE778WI

Cristal blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.429 €



NUEVO

3KFE768BI

Cristal negro

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.309 €



NUEVO

3KFE768GI

Cristal gris antracita

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.309 €



NUEVO

3KFE768WI

Cristal blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.309 €

Serie Cristal. 203 x 70 cm

Serie Cristal. 203 x 60 cm

Combinados NoFrost Fresh



NUEVO

3KFE561MI

Acero mate

- Clase A+++
- Cajón Fresh

685 €



NUEVO

3KFE561WI

Blanco

- Clase A+++
- Cajón Fresh

595 €



NUEVO

3KFE361MI

Acero mate

- Clase A+++
- Cajón Fresh

579 €



NUEVO

3KFE361WI

Blanco

- Clase A+++
- Cajón Fresh

525 €

186 x 60 cm

176 x 60 cm

Combinados
NoFrost
ExtraFresh



3KFE776XE
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
1.189 €



3KFE776WE
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
1.099 €



3KFE765BI
Cristal negro
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
1.119 €



3KFE765GI
Cristal gris antracita
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
1.119 €



3KFE765WI
Cristal blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
1.119 €

203 x 70 cm

Serie Cristal. 203 x 60 cm



3KFD766XI
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
1.019 €



3KFD766WI
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
975 €



3KFE766XE
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
915 €



3KFE766WE
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
815 €



3KFD763XI
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
935 €



3KFD763WI
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
859 €



3KFE763XI
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
815 €



3KFE763WI
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
729 €

203 x 60 cm



3KFD566XI
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
895 €



3KFD566WI
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
899 €



3KFE566XE
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
855 €



3KFE566WE
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
775 €



3KFD563XI
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
865 €



3KFD563WI
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
785 €



3KFE563XI
Acero inox
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
765 €



3KFE563WI
Blanco
● Clase A+++
● Cajón ExtraFresh
689 €

186 x 60 cm

Frío Balay

Frigoríficos una puerta



3FCC647XE

Acero inox

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.029 €



3FCC647WE

Blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

825 €



3FCE643XE

Acero inox

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

1.009 €



3FCE643WE

Blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

819 €



3FCE642XE

Acero inox

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

919 €

ExtraFresh Comfort. 186 x 60 cm

ExtraFresh. 186 x 60 cm

Congeladores una puerta NoFrost



3GFB647XE

Acero inox

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost
- Zona DirectAccess

1.045 €



3GFB647WE

Blanco

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost
- Zona DirectAccess

825 €



3GFB643XE

Acero inox

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost
- Zona DirectAccess

1.035 €



3GFB643WE

Blanco

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost
- Zona DirectAccess

865 €



3GFB642XE

Acero inox

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost
- Zona DirectAccess

919 €

186 x 60 cm

Frío integrable



3KI7148F

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost en el congelador
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.349 €



3KI7014F

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost en el congelador
- Cajón Fresh

1.099 €



3KIB1820

- Clase A+

719 €



3FI7047S

- Clase A+++
- Frigorífico
- Cajón ExtraFresh Comfort

859 €



3GI7047F

- Clase A+++
- Congelador
- Tecnología NoFrost

1.039 €

Combinados 177,5 x 56 cm

Una puerta. Combinación en pareja 177,5 x 56 cm



3FCE640ME

Acero mate

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

809 €



3FCE642WE

Blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

719 €



3FCE642DE

Acero inox

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh
- Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros.

939 €



3FCE643DE

Blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh
- Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros.

745 €

ExtraFresh. 186 x 60 cm



3GFB640ME

Acero mate

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost
- Zona DirectAccess

809 €



3GFB642WE

Blanco

- Clase A+++
- Tecnología NoFrost
- Zona DirectAccess

719 €

.....
Frigoríficos
americanos
NoFrost
.....



3FA4665X

Acero inox

- Clase A+++
- Dispensador agua, cubitos, hielo picado

2.195 €

.....
177 x 91 cm



3FAF492XE

Acero inox

- Clase A+++
- Electrónica táctil integrada en la puerta

1.539 €

.....
179 x 91 cm



3KUB3253

- Clase A+
- Frigorífico

595 €



3GUB3252

- Clase A+
- Congelador

605 €



3FIB3420

- Clase A+
- Frigorífico

579 €



3GI1047S

- Clase A+++
- Congelador

519 €



3FIB3720

- Clase A+
- Frigorífico y congelador

659 €



3FIB3620

- Clase A+
- Frigorífico y congelador

599 €

.....
Bajo encimera 82 x 60 cm

.....
Una puerta. Combinación vertical
122,5 x 56 cm / 72 x 56 cm

.....
Dos puertas
158 x 56 cm

.....
Dos puertas
145 x 56 cm

Hornos Balay

Control Deslizante y función Vapor



NUEVO

3HA5888A1

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Ralles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Termosonda

1.019 €



NUEVO

3HA5378A1

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Ralles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura

855 €

Serie Cristal. Función Vapor

Control Deslizante



3HB5888A0

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Ralles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Termosonda

675 €



3HB5888B0

Cristal blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Ralles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Termosonda

675 €



3HB5888N0

Cristal negro

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Ralles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Termosonda

675 €

Serie Cristal

Multifunción



3HB5000B1

Cristal blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas de fácil acceso

379 €



3HB5000N1

Cristal negro

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas de fácil acceso

379 €

Serie Cristal



3HB4000X0

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas de fácil acceso

329 €

Serie Acero

Avisador paro de cocción



3HB2010X0

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas

305 €



3HB2010B0

Blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas

285 €

Serie Acero

Control
Comfort



3HB584CA0
Cristal gris antracita
• Clase A*
• Puerta extraíble
• Pirólisis/Aqualisis
675 €



3HB5848A0
Cristal gris antracita
• Clase A*
• Puerta abatible
• Pirólisis/Aqualisis. Ralies Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
599 €



3HB5848B0
Cristal blanco
• Clase A*
• Puerta abatible
• Pirólisis/Aqualisis. Ralies Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
599 €



3HB5848N0
Cristal negro
• Clase A*
• Puerta abatible
• Pirólisis/Aqualisis. Ralies Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
599 €

Serie Cristal



3HB5358A0
Cristal gris antracita
• Clase A*
• Puerta abatible
• Aqualisis. Ralies Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
479 €



3HB5358B0
Cristal blanco
• Clase A*
• Puerta abatible
• Aqualisis. Ralies Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
479 €



3HB5358N0
Cristal negro
• Clase A*
• Puerta abatible
• Aqualisis. Ralies Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
479 €

Serie Cristal



3HB4841X1
Acero inoxidable
• Clase A*
• Puerta abatible
• Pirólisis/Aqualisis. Ralies Comfort 1 altura
535 €



3HB4841X0
Acero inoxidable
• Clase A*
• Puerta abatible
• Pirólisis/Aqualisis. Ralies Comfort 1 altura
525 €



3HB433CX0
Acero inoxidable
• Clase A*
• Puerta extraíble
• Aqualisis
469 €



3HB433CBO
Blanco
• Clase A*
• Puerta extraíble
• Aqualisis
469 €

Serie Acero



3HB4331X0
Acero inoxidable
• Clase A*
• Puerta abatible
• Aqualisis. Ralies Comfort 1 altura
385 €



3HB4331B0
Blanco
• Clase A*
• Puerta abatible
• Aqualisis. Ralies Comfort 1 altura
375 €



3HB4331N0
Negro
• Clase A*
• Puerta abatible
• Aqualisis. Ralies Comfort 1 altura
375 €



3HB4330X0
Acero inoxidable
• Clase A*
• Puerta abatible
• Aqualisis
359 €

Serie Acero

Hornos compactos Balay

Compacto con Microondas y Vapor



3CH5656A0
 Cristal gris antracita
 • Puerta abatible
 • Multifunción + Microondas + Vapor
 • Control Comfort
1.099 €
 Serie Cristal

Compactos con Microondas



3CW5179A0
 Cristal gris antracita
 • Puerta abatible
 • Multifunción + Microondas
 • Control Deslizante
 • Aqualisis
705 €
 Serie Cristal



3CW5179B0
 Cristal blanco
 • Puerta abatible
 • Multifunción + Microondas
 • Control Deslizante
 • Aqualisis
705 €



3CW5179N0
 Cristal negro
 • Puerta abatible
 • Multifunción + Microondas
 • Control Deslizante
 • Aqualisis
705 €

Compactos multifunción



3CB5878A0
 Cristal gris antracita
 • Clase A*
 • Puerta abatible
 • Control Deslizante
 • Pirólisis/Aqualisis
 • Rales Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura
769 €
 Serie Cristal



3CB5878B0
 Cristal blanco
 • Clase A*
 • Puerta abatible
 • Control Deslizante
 • Pirólisis/Aqualisis
 • Rales Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura
769 €



3CB5878N0
 Cristal negro
 • Clase A*
 • Puerta abatible
 • Control Deslizante
 • Pirólisis/Aqualisis
 • Rales Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura
769 €



3CB5351A0
 Cristal gris antracita
 • Clase A*
 • Puerta abatible
 • Control Comfort
 • Aqualisis
 • Rales Comfort en 1 altura
569 €
 Serie Cristal



3CB5351B0
 Cristal blanco
 • Clase A*
 • Puerta abatible
 • Control Comfort
 • Aqualisis
 • Rales Comfort en 1 altura
569 €



3CB5351N0
 Cristal negro
 • Clase A*
 • Puerta abatible
 • Control Comfort
 • Aqualisis
 • Rales Comfort en 1 altura
569 €



3CB4030X0
 Acero inoxidable
 • Clase A*
 • Puerta abatible
 • Control Comfort
 • Gradas cromadas de fácil acceso
515 €
 Serie Acero

Microondas Balay

Integrables sin marco



NUEVO

3CG5175A0
Cristal gris antracita
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.200 W
345 €



NUEVO

3CG5175B0
Cristal blanco
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.200 W
345 €



NUEVO

3CG5175N0
Cristal negro
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.200 W
345 €

Serie Cristal. 25 litros



3CG5172A0
Cristal gris antracita
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.000 W
279 €



3CG5172B0
Cristal blanco
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.000 W
279 €



3CG5172N0
Cristal negro
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.000 W
279 €



3CG4175X0
Cristal negro/Acero inox.
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.200 W
389 €



3CG4172X0
Cristal negro/Acero inox.
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.000 W
315 €



3CP4002X0
Cristal negro/Acero inox.
249 €

Serie Cristal. 20 litros

Serie Acero. 25 litros

Serie Acero. 20 litros

Integrables con marco



3WGX1929P
Acero inoxidable
• Electrónico
• Grill 1.000 W
249 €



3WMX1918
Acero inoxidable
185 €



3WMB1918
Blanco
165 €



3WGX1953
Acero inoxidable
• Grill 1.000 W
229 €



3WMB1958
Blanco
185 €

Serie Acero. Ancho 60 cm. 17 litros

Serie Acero. Ancho 50 cm. 17 litros

Libre instalación



3WG1021A0
Cristal gris antracita
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.000 W
219 €



3WG1021B0
Cristal blanco
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.000 W
219 €



3WG1021N0
Cristal negro
• Electrónico
• Control Deslizante
• Grill 1.000 W
219 €



3WGX2018
Acero inoxidable
• Grill 1.000 W
139 €



3WGB2018
Blanco
• Grill 1.000 W
109 €

Serie Cristal. 17 litros

Serie Acero. 17 litros

Placas inducción Balay

Ancho 90 cm



3EB999LV

Biselada negra

- Control placa-campana
- Control Plus
- Control temperatura aceite
- FlexInducción

1.265 €

Zona 32 cm



3EB997LU

Biselada negra

- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

995 €

NUEVO

Ancho 80 cm



3EB980AV

Biselada gris antracita

- Control placa-campana
- Control Plus
- Control temperatura aceite
- FlexInducción

1.209 €

FlexInducción Total



3EB989LU

Biselada negra

- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite
- FlexInducción

769 €

1 zona FlexInducción. Zona 28 cm



3EB985LU

Biselada negra

- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

689 €

Zona 28 cm

NUEVO

Ancho 70 cm



3EB977LV

Biselada negra

- Control placa-campana
- Control Plus
- Control temperatura aceite

735 €

Zona 32 cm

NUEVO

Ancho 60 cm
FlexInducción



3EB960AV

Biselada gris antracita

- Control placa-campana
- Control Plus
- Control temperatura aceite

965 €

FlexInducción Total



3EB969AU

Biselada gris antracita

- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

745 €

1 zona FlexInducción. Zona 28 cm



3EB969LU

Biselada negra

- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

649 €

NUEVO

Ancho 60 cm



3EB967AU
Biselada gris antracita
• Control Deslizante Balay
• Control temperatura aceite
699 €



3EB967LU
Biselada negra
• Control Deslizante Balay
• Control temperatura aceite
619 €



3EB967FR
Bisel delantero negra
• Control Táctil fácil uso
559 €

Zona 32 cm



3EB965BU
Biselada blanca
• Control Deslizante Balay
• Control temperatura aceite
625 €



3EB965AU
Biselada gris antracita
• Control Deslizante Balay
• Control temperatura aceite
625 €



3EB965LU
Biselada negra
• Control Deslizante Balay
• Control temperatura aceite
549 €



3EB965LR
Biselada negra
• Control Táctil fácil uso
505 €



3EB865AQ
Biselada gris antracita
• Control Deslizante Balay
545 €



3EB865FR
Bisel delantero negra
• Control Táctil fácil uso
445 €



3EB865XR
Marco inoxidable negra
• Control Táctil fácil uso
435 €

Zona 28 cm



3EB864XR
Marco inoxidable negra
• Control Táctil fácil uso
389 €



3EB864ER
Terminación cristal negra
• Control Táctil fácil uso
379 €



3EB861LR
Biselada negra
• Control Táctil fácil uso
415 €

Zona 24 cm

4 zonas

Placas modulares Balay

Línea Profesional



3EB640LQ
Biselada
• Control Deslizante
• 40 cm ancho
1.349 €

Teppan Yaki



3EB939LQ
Biselada
• Control Deslizante
509 €

FlexInducción



3EB930LQ
Biselada
• Control Deslizante
415 €

Inducción



3EB730LQ
Biselada
• Control Deslizante
285 €

Vitrocerámica



3ETG632HB
Biselada
• Control Preciso llama 9 niveles
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. GasStop
279 €

2 zonas gas



3ETG631HB
Biselada
• Control Preciso llama 9 niveles
• Parrilla hierro fundido
• Autoencendido. GasStop
259 €

Zona Wok

Placas vitrocerámicas Balay

Ancho 80 cm.
Zona 28 cm



3EB785LQ
Biselada
• Control Deslizante Balay
525 €

Zona 28 cm

Ancho 60 cm.
Zona 32 cm



3EB767LQ
Biselada
• Control Deslizante Balay
369 €

Zona 32 cm

Ancho 60 cm.



3EB765LQ
Biselada
• Control Deslizante Balay
315 €

Zona 28 cm



3EB765XQ
Marco inoxidable
• Control Deslizante Balay
305 €



3EB715LR
Bisel delantero
• Control Táctil fácil uso
275 €



3EB715XR
Marco inoxidable
• Control Táctil fácil uso
265 €



3EB714LR
Bisel delantero
• Control Táctil fácil uso
239 €



3EB714XR
Marco inoxidable
• Control Táctil fácil uso
229 €

Zona 23 cm



3EB714ER
Terminación cristal
• Control Táctil fácil uso
219 €



3EB721LR
Biselada
• Control Táctil fácil uso
265 €

4 zonas



3EB721XR
Marco inoxidable
• Control Táctil fácil uso
249 €



3EB720LR
Bisel delantero
• Control Táctil fácil uso
239 €



3EB720XR
Marco inoxidable
• Control Táctil fácil uso
229 €

Menaje Balay

Menaje



3CC0024X
• Cacerola Balay
• Base 21 cm.
Boca 24 cm
45 €



3OL0018X
• Olla Balay
• Base 15 cm.
Boca 18 cm
39 €



3SA0021X
• Sartén Balay
• Base 21 cm.
Boca 27 cm
39 €



3SA0018X
• Sartén Balay
• Base 18 cm.
Boca 25 cm
35 €



3SA0015X
• Sartén Balay
• Base 15 cm.
Boca 21 cm
29 €



3PA0028X
• Paellera Balay
• Base 28 cm.
Boca 32 cm
59 €



HZ390240
• Paellera zona extra gigante de 32 cm
• Base 30 cm.
Boca 40 cm
85 €

Menaje Balay para placas

Placas gas Balay

Ancho 75 cm




3ETG676HB

Butano

- Control Preciso llama 9 niveles
- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

469 €

Cristal. 5 zonas



3ETX576HB

Butano

- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

329 €

Acero inoxidable. 5 zonas

Ancho 60 cm
Gas Mixta



3ETG667HB


Butano

- Control Preciso llama 9 niveles
- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

455 €

Cristal. 4 zonas

Ancho 60 cm



3ETG663HB

Butano

- Control Preciso llama 9 niveles
- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

359 €

Cristal. 3 zonas



3ETG663HN

Gas natural

- Control Preciso llama 9 niveles
- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

359 €



3ETG664HB

Butano

- Control Preciso llama 9 niveles
- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

375 €

Cristal. 4 zonas



3ETG464MB

Butano

- Parrillas esmaltadas
- Autoencendido. GasStop

249 €



3ETX563HB

Butano

- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

219 €

Acero inoxidable. 3 zonas



3ETX463MB

Butano

- Parrillas esmaltadas
- Autoencendido. GasStop

165 €



3ETX565HB

Butano

- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. GasStop

239 €

Acero inoxidable. 4 zonas



3ETX464MB

Butano

- Parrillas esmaltadas
- Autoencendido. GasStop

165 €



HEZ390250

- Sartén
- Base 28 cm.
- Boca 34 cm

75 €

HEZ390230

- Sartén
- Base 21 cm.
- Boca 26 cm

59 €

HEZ390220

- Sartén
- Base 19 cm.
- Boca 24 cm

55 €

HEZ390210

- Sartén
- Base 15 cm.
- Boca 20 cm

49 €



3AB39512

- Plancha Teppan Yaki
- Superficie útil: 38 x 21 cm

199 €



3AB39522

- Grill
- Superficie útil: 37 x 17 cm

149 €



HEZ390011

- Fuente de asado
- Superficie útil: 30 x 22 cm

99 €



HEZ390012

- Accesorio rejilla para fuente HEZ390011

49 €

Menaje para placas con Control de temperatura del aceite

Menaje para placas FlexInducción

Campanas Balay

Extractores de techo



3BE296ABC

Cristal blanco

- Clase B*
- Control placa-campana
- Potencia máx. extracc.**: 734 m³/h
- Iluminación LED

1.369 €

NUEVO



3BE296HW

Blanco

- Clase B*
- Control placa-campana
- Potencia máx. extracc.**: 734 m³/h
- Iluminación LED

1.209 €

NUEVO



3BE297RW

Blanco

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 798 m³/h
- Iluminación LED

1.039 €

Diseño extraplano. Ancho 90 cm

Ancho 90 cm

Decorativas pared. Serie Cristal



3BC497GG

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

875 €



3BC497GB

Cristal blanco

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

875 €



3BC497GN

Cristal negro

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

875 €



3BC598GG

Cristal gris antracita

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 828 m³/h
- Iluminación LED

875 €



3BC598GB

Cristal blanco

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 828 m³/h
- Iluminación LED

875 €



3BC598GN

Cristal negro

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 828 m³/h
- Iluminación LED

875 €

Diseño vertical. Ancho 90 cm

Diseño inclinado. Ancho 90 cm



3BC567GG

Cristal gris antracita

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

559 €



3BC567GB

Cristal blanco

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

559 €



3BC567GN

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

559 €



3BC566GN

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 669 m³/h
- Iluminación LED

459 €

NUEVO




3BC565GB

Cristal blanco

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 593 m³/h
- Iluminación LED

395 €



3BC565GN

Cristal negro

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 593 m³/h
- Iluminación LED

395 €

Diseño inclinado. Ancho 60 cm

Decorativas pared. Diseño rectangular



3BC998HX

Acero inoxidable

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

529 €



3BC997GX

Acero inoxidable

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 721 m³/h
- Iluminación LED

449 €



3BC097EX

Acero inoxidable

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 756 m³/h
- Iluminación LED

329 €



3BC096MX

Acero inoxidable

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 619 m³/h
- Iluminación LED

285 €



3BC095MX

Acero inoxidable

- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 527 m³/h
- Iluminación LED

229 €

Ancho 90 cm

Decorativas Isla



3BI998HGC

Cristal gris antracita

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

829 €



3BI998HBC

Cristal blanco

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

829 €



3BI998HNC

Cristal negro

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

829 €



3BI998GX

Acero inoxidable

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

779 €



3BI997GX

Acero inoxidable

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 754 m³/h
- Iluminación LED

649 €

Diseño rectangular. Ancho 90 cm



3BC598ANC

NUEVO

Cristal negro

- Clase A+*
- Control placa-campana
- Potencia máx. extracc.**: 836 m³/h
- Iluminación LED

799 €



3BC587GG

Cristal gris antracita

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

609 €



3BC587GB

Cristal blanco

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

609 €



3BC587GN

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

609 €



3BC586GN

NUEVO

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 669 m³/h
- Iluminación LED

499 €



3BC585GB

Cristal blanco

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 629 m³/h
- Iluminación LED

445 €



3BC585GN

Cristal negro

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 629 m³/h
- Iluminación LED

445 €

Diseño inclinado. Ancho 80 cm



3BC998AXD

NUEVO

Acero tras cristal

- Clase A+*
- Control placa-campana
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

675 €



3BC998HGC

Cristal gris antracita

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

545 €



3BC998HBC

Cristal blanco

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

545 €



3BC998HNC

Cristal negro

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

545 €



3BC097GGC

Cristal gris antracita

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

439 €



3BC097GBC

Cristal blanco

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

439 €



3BC097GNC

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

439 €

Diseño rectangular. Ancho 90 cm



3BC077EX

Acero inoxidable

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 756 m³/h
- Iluminación LED

315 €



3BC076MX

Acero inoxidable

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 619 m³/h
- Iluminación LED

265 €



3BC978HX

Acero inox.

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 732 m³/h
- Iluminación LED

495 €



3BC977GX

Acero inox.

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 671 m³/h
- Iluminación LED

419 €



3BC967GX

Acero inox.

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 671 m³/h
- Iluminación LED

399 €



3BC067EX

Acero inox.

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 762 m³/h
- Iluminación LED

289 €



3BC066MX

Acero inox.

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 621 m³/h
- Iluminación LED

255 €



3BC065MX

Acero inox.

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 525 m³/h
- Iluminación LED

199 €

Ancho 75 cm

Ancho 70 cm

Ancho 60 cm

Campanas Balay

Decorativas
pared.
Diseño
piramidal




3BC697EX
Acero inoxidable
• Clase B*
• Potencia máx. extracc.**:
782 m³/h
• Iluminación LED
359 €



3BC696MX
Acero inoxidable
• Clase A*
• Potencia máx. extracc.**:
626 m³/h
• Iluminación LED
235 €



3BC696MB
Blanco
• Clase A*
• Potencia máx. extracc.**:
626 m³/h
• Iluminación LED
229 €



3BC696MN
Negro
• Clase A*
• Potencia máx. extracc.**:
626 m³/h
• Iluminación LED
229 €



3BC693MX
Acero inoxidable
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
380 m³/h
• Iluminación LED
189 €

Ancho 90 cm



3BC677EX
Acero inoxidable
• Clase B*
• Potencia máx. extracc.**:
782 m³/h
• Iluminación LED
335 €



3BC676MX
Acero inoxidable
• Clase A*
• Potencia máx. extracc.**:
626 m³/h
• Iluminación LED
225 €



3BC666MX
Acero inoxidable
• Clase A*
• Potencia máx. extracc.**:
597 m³/h
• Iluminación LED
195 €



3BC666MB
Blanco
• Clase A*
• Potencia máx. extracc.**:
597 m³/h
• Iluminación LED
195 €



3BC663MX
Acero inoxidable
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
380 m³/h
• Iluminación LED
159 €

Ancho 75 cm

Ancho 60 cm

Telescópicas



3BT860X
Acero inoxidable
• Clase B*
• Potencia máx. extracc.**:
739 m³/h
• Iluminación LED
369 €



3BT849X
Acero inoxidable
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
383 m³/h
• Iluminación halógena
269 €



3BT840X
Acero inoxidable
• Clase C*
• Potencia máx. extracc.**:
387 m³/h
• Iluminación halógena
199 €

Ancho 60 cm

Ancho 90 cm

Ancho 60 cm



3BT263MX
Acero inoxidable
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
360 m³/h
• Iluminación LED
139 €



3BT263MB
Blanco
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
360 m³/h
• Iluminación LED
139 €



3BT263MN
Negro
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
360 m³/h
• Iluminación LED
139 €



3BT262MX
Acero inoxidable
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
304 m³/h
• Iluminación LED
109 €



3BT262MB
Blanco
• Clase D*
• Potencia máx. extracc.**:
304 m³/h
• Iluminación LED
105 €

Ancho 60 cm

Campanas decorativas integrables



3BD896MX

Acero inoxidable

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 620 m³/h
- Iluminación LED

445 €

Ancho 90 cm

NUEVO



3BD866MX

Acero inoxidable

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 620 m³/h
- Iluminación LED

369 €

Ancho 60 cm

Módulos de integración



3BF859XP

Acero inoxidable

- Clase C*
- Ancho: 86 cm
- Potencia máx. extracc.**: 790 m³/h
- Iluminación LED

445 €



3BF277EX

Acero inoxidable

- Clase C*
- Ancho: 70 cm
- Potencia máx. extracc.**: 730 m³/h
- Iluminación LED

389 €



3BF267EX

Acero inoxidable

- Clase C*
- Ancho: 52 cm
- Potencia máx. extracc.**: 695 m³/h
- Iluminación LED

335 €



3BF276NX

Gris metalizado

- Clase C*
- Ancho: 73 cm
- Potencia máx. extracc.**: 638 m³/h
- Iluminación LED

265 €



3BF266NX

Gris metalizado

- Clase C*
- Ancho: 53 cm
- Potencia máx. extracc.**: 618 m³/h
- Iluminación LED

229 €



3BF263NX

Gris metalizado

- Clase D*
- Ancho: 53 cm
- Potencia máx. extracc.**: 300 m³/h
- Iluminación LED

139 €

Convencionales



3BH263MX

Acero inoxidable

- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 350 m³/h
- Iluminación LED

169 €

Ancho 60 cm



3BH263MB

Blanco

- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 350 m³/h
- Iluminación LED

145 €



3BH262MXX

Acero inoxidable

- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 250 m³/h
- Iluminación LED

139 €



3BH262MBX

Blanco

- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 250 m³/h
- Iluminación LED

99 €

Novedades y sustituciones Balay marzo 2020

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Lavado			
Lavadoras con Auto Dosificación	3TS994XD 3TS994BD 3TS992XD 3TS992BD		
		3TS986XA 3TS986BA	
Lavadoras Extra Silencio	3TS994X 3TS994B 3TS992X 3TS992B 3TS972X 3TS972B 3TS770B	3TS998C 3TS999B 3TS976XA 3TS976BA 3TS873BC	
Lavadoras			3TS863XA 3TS853B
Lavadoras totalmente integrables	3TI985B 3TI982B 3TI978B	3TI986B 3TI977B	3TI984B
Secado			
Secadoras con bomba de calor	3SB198BP 3SB188XP 3SB088BP	3SB996B 3SB988X	
Secadoras de condensación	3SC385B 3SC377B	3SC185B 3SC877B	3SC187B
Lavavajillas			
Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm	3VS778IA 3VS778BA 3VS506IP 3VS506BP		
		3VS505IA 3VS505BA	
Lavavajillas total. integrables. Ancho 60 cm	3VH386NA	3VH385NA	
Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm			3VI300XP
Lavavajillas compacto	3VK311BC	3VK301BC	
Frio			
Combinados No Frost Extra Fresh Comfort	3KFE778BI 3KFE778GI 3KFE778WI 3KFE768BI 3KFE768GI 3KFE768WI	3KF6997BI 3KF6997GI 3KF6997WI 3KR7897BI 3KR7897GI 3KR7897WI	
			3KF6967XE 3KF6767XE 3KR7868XE 3KR7867XE 3KR7827WE
Combinados No Frost Extra Fresh	3KFE765BI 3KFE765GI 3KFE765WI 3KFE776XE 3KFE776WE	3KF7892BI 3KF7892GI 3KF7892WI 3KF6962XE 3KF6902WE	
			3KF6762XE 3KF6702WE
	3KFD766XI 3KFD766WI 3KFD566XI 3KFD566WI	3KF6876XE 3KF6826WE 3KF6676XE 3KF6626WE	
			3KF6855ME
	3KFE766XE 3KFE766WE 3KFE566XE 3KFE566WE	3KF6875XE 3KF6825WE 3KF6675XE 3KF6625WE	
			3KF6853MI
	3KFD763XI 3KFD763WI 3KFE763XI 3KFE763WI	3KF6836WI 3KF6812WI	
			3KF6655ME
	3KFD563XI 3KFD563WI 3KFE563XI 3KFE563WI		
			3KF6653MI
	3KFE561MI 3KFE561WI 3KFE361MI 3KFE361WI	3KF6650MI 3KF6610WI 3KF6550MI 3KF6510WI	
Frigoríficos dos puertas No Frost			3FF3762XE 3FF3702WI 3FF3660XE 3FF3600WI 3FF3450MI 3FF3400WI
Frigoríficos dos puertas Eco Fresh			3FS2302WI
Frigoríficos americanos No Frost	3FAF492XE	3FA4660X	3FA4664X 3FA4611B

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Hornos			
Hornos Serie Cristal	3HA5888A1 3HA5378A1		
Compactos			
Hornos compactos con Microondas. Serie Cristal	3CW5179A0 3CW5179B0 3CW5179N0	3CW5178A0 3CW5178B0 3CW5178N0	
Microondas			
Hornos compactos con Microondas. Serie Cristal	3CW5179A0 3CW5179B0 3CW5179N0	3CW5178A0 3CW5178B0 3CW5178N0	
Microondas integrables sin marco. Serie Cristal	3CG5175A0 3CG5175B0 3CG5175N0		3CP5002A0 3CP5002B0 3CP5002N0
Placas			
Inducción	3EB999LV 3EB980AV 3EB977LV 3EB960AV	3EB999LT 3EB980AU 3EB977LT 3EB960AU	
Vitrocerámica			3EB765LV
Gas			3ETX663MN
Modulares			3ETX332MB 3EB730IM
Menaje			
			3CZ0015X
Campanas			
Extractores de techo	3BE296ABC 3BE296HW		
Decorativas pared	3BC598ANC 3BC586GN 3BC566GN 3BC998AXD		3BC587GX 3BC667EX 3BC666MN
		3BC998AXC	
Decorativa integrable	3BD896MX		3BH293MX 3BH262MNX
Convencionales			

Modo Demo Balay



Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un Modo Demo que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

¡Así funciona el Modo Demo!

Placas de inducción con control Plus

▶ Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece "dE" durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

▶ Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LV 3EB980AV, 3EB977LV y 3EB960AV

Lavadoras con AutoDosificación

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado" **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS994XD, 3TS994BD, 3TS992XD y 3TS992BD

Lavadoras ExtraSilencio

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado" **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS994X, 3TS994B, 3TS992X y 3TS992B

Lavadoras ExtraSilencio con tapa removible

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado" **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT y 3TS984BT

Lavadoras ExtraSilencio

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif." **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS972X, 3TS972B y 3TS770B

Lavadoras totalmente integrables


▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif." **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TI985B, 3TI982B y 3TI978B

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort Serie Cristal. Ancho 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE778BI, 3KFE778GI y 3KFE778WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla Alarma/lock **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE768BI, 3KFE768GI y 3KFE768WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "alarm/lock" **a** durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "alarm" **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFD766XI, 3KFE766XE, 3KFD766WI, 3KFE766WE, 3KFD566XI, 3KFD566WI, 3KFE566XE y 3KFE566WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFE763WI, 3KFE563WI, 3KFE765BI, 3KFE765GI, 3KFE765WI, 3KFD763WI, 3KFD763XI, 3KFE763XI, 3KFD563XI, 3KFD563WI y 3KFE563XI

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFE561MI, 3KFE561WI, 3KFE361MI y 3KFE361WI

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla Alarma **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla Alarma **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FCC647XE, 3GFB647XE, 3FCC647WE y 3GFB647WE

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de Selección de temperatura **a** hasta oír un total de 4 pitidos y soltar.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla Selección de temperatura **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelos: 3FCE643XE, 3FCE643WE, 3GFB643XE y 3GFB643WE



Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato
3. Pulsar la tecla de Selección de temperatura **a** durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadee durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla Selección de temperatura **a** durante 10 segundos.



Modelos: 3FCE642XE, 3FCE642DE, 3FCE643DE, 3FCE642WE, 3GFB642XE, 3GFB642WE, 3FCE640ME y 3GFB640ME

Frigorífico americano con dispensador

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Presionar la tecla "Lock" **a**.
3. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.



Modelo: 3FA4665X

Frigorífico americano sin dispensador

▶ Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, presionar simultáneamente las teclas "Modo" **a** y "Bloqueo" **b** a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán 3 breves pitidos como confirmación.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas "Modo" y "Bloqueo" durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves pitidos como confirmación.



Modelo: 3FAF492XE


Congelador integrable

▶ Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3GI1047S

Frigoríficos y congeladores integrables

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla Alarma **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla Alarma **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KI7148F



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón Encendido.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla **c** para fijar el programa Demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01.
3. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS778IA, 3VS778BA, 3VS708IA, 3VS708BA, 3VS777IA, 3VS777BA, 3VS707IA y 3VS707BA

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón Inicio.
4. Pulsar el botón Encendido/apagado.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar Inicio para fijar el programa Demo.
8. 1:23 aparecerá en el display.

▶ Desactivar:

1. Pulsar botón Inicio hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS506IP, 3VS506BP, 3VS572IP, 3VS572BP, 3VN502IA y 3VN502BA

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón Encendido/apagado.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón **c** para fijar el programa Demo.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el Modo Demo encendido.
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón Encendido/apagado.



Modelos: 3VF787XA, 3VF705XA y 3VT532XA

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **a** + **b** a la vez.
3. Pulsar botón Encendido/apagado.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón **a** hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
6. Pulsar el botón **b** para fijar el programa Demo.
7. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta con el Modo Demo encendido.
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
3. Pulsar los botones **a** + **b** a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VH386NA, 3VF306NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA

Microondas con control Deslizante

▶ Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas "Start" **a** y "Stop" **b** durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se activará.

▶ Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas "Start" **a** y "Stop" **b** durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.



Modelos: 3CG4175X0, 3CG4172X0, 3CG5175A0, 3CG5175B0 y 3CG5175N0

Hornos Serie Cristal de 60 cm y hornos compactos con control Deslizante



Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el control Deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.


Modelos: 3HA5888A1, 3HA5378A1, 3HB5888A0, 3HB5888N0, 3HB5888B0, 3CB5878A0, 3CB5878B0 y 3CB5878N0

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el control Deslizante **b**.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Comfort



El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores "+" y "-" permiten modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.


1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) presionando los sensores "+" o "-" **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-" **b**.

Horno compacto Serie Cristal con vapor y microondas



El mando debe estar en la posición 0

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

El mando giratorio permite modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

El mando selector de los modos de calentamiento tiene que estar en la posición "0" **a**.

1. Presionar el sensor del "reloj" **b** durante algunos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el sensor del "reloj" **b** hasta encontrar el código **c08 Modo Demo** en el display. El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando derecho **c**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **b** durante algunos segundos.

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

Modelo: 3CH5656A0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c08 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho **c** y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Hornos compactos Serie Cristal con microondas



Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c07 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el control Deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante algunos segundos.

Modelos: 3CW5179A0, 3CW5179B0 y 3CW5179N0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c07 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" **b** con el control Deslizante y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Campanas Balay con control Táctil con display


▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



Modelos:

- Campanas decorativas isla, diseño rectangular: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX, 3BC978HX.

Campanas Balay con control Táctil


▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



Modelos:

- Campana decorativa isla, diseño rectangular: 3BI997GX.
- Campanas decorativas pared, diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB, 3BC497GG.
- Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC567GG, 3BC586GN, 3BC566GN.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC977GX, 3BC967GX, 3BC097GNC, 3BC097GBC, 3BC097GGC.

Campanas Balay con control electrónico iluminado

▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.


Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



Modelos:

- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX.
- Campanas decorativas pared, diseño piramidal: 3BC697EX, 3BC677EX.

Extractor de techo Balay



Modelos: 3BE297RW, 3BE296ABC, 3BE296HW.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

