



Instrucciones de uso

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR

# Visión general del aparato

## Índice

|          |   |           |           |  |           |
|----------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Visión general del aparato.....</b>                          | <b>2</b>  | 9.3       | Falla técnica.....   | 20        |
| 1.1      | Alcance de suministro.....                                      | 2         | 9.4       | Servicio postventa.....  | 21        |
| 1.2      | Diagrama del aparato y del equipo.....                          | 3         | 9.5       | Placa de características.....  | 21        |
| 1.3      | Ámbito de uso del aparato.....                                  | 3         | <b>10</b> | <b>Retirada del servicio.....</b>  | <b>21</b> |
| 1.4      | Conformidad.....  | 3         | <b>11</b> | <b>Desechar el aparato.....</b>  | <b>22</b> |
| 1.5      | Datos del producto.....   | 3         |           | El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. De este modo, tenga en cuenta que se producen modificaciones de la forma, el equipo y la técnica. |           |
| 1.6      | Base de datos EPREL.....  | 4         |           | Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.   |           |
| <b>2</b> | <b>Instrucciones generales de seguridad.....</b>                | <b>4</b>  |           | Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones sólo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*)             |           |
| <b>3</b> | <b>Puesta en marcha.....</b>                                    | <b>5</b>  |           | <b>Las instrucciones de procedimiento aparecen marcadas con un ►, los resultados de procedimiento aparecen marcados con un ▷.</b>  |           |
| 3.1      | Encendido del aparato.....                                      | 5         |           | Estas instrucciones de uso son válidas para los modelos:   |           |
| 3.2      | Colocación de componentes.....                                  | 5         |           | - ICBNe 5123   |           |
| <b>4</b> | <b>Manejo de alimentos.....</b>                                 | <b>5</b>  |           | - ICBNei 5123  |           |
| 4.1      | Almacenamiento de alimentos.....                                | 5         |           | - ICBNSe 5123  |           |
| 4.2      | Tiempos de conservación.....                                    | 6         |           | - ICBd 5122  |           |
| <b>5</b> | <b>Ahorrar energía.....</b>                                     | <b>7</b>  |           | - ICBdi 5122   |           |
| <b>6</b> | <b>Manejo.....</b>  | <b>8</b>  |           | - ICBSd 5122   |           |
| 6.1      | Elementos de manejo y visualización.....                        | 8         |           |  |           |
| 6.1.1    | Pantalla Status.....  | 8         |           |  |           |
| 6.1.2    | Navegación.....   | 8         |           |  |           |
| 6.1.3    | Estructura de manejo.....                                       | 8         |           |  |           |
| 6.1.4    | Símbolos en la pantalla.....                                    | 9         |           |  |           |
| 6.2      | Lógica de control.....  | 9         |           |  |           |
| 6.2.1    | Activación / desactivación de la función.....                   | 9         |           |  |           |
| 6.2.2    | Selección del valor de función.....                             | 9         |           |  |           |
| 6.2.3    | Activación / desactivación del ajuste.....                      | 9         |           |  |           |
| 6.2.4    | Selección del valor de ajuste.....                              | 9         |           |  |           |
| 6.2.5    | Acceso al menú del cliente.....                                 | 10        |           |  |           |
| 6.3      | Funciones.....  | 10        |           |  |           |
| 6.3.1    | Ajustar la temperatura.....                                     | 10        |           |  |           |
|          | SuperCool.....  | 10        |           |  |           |
|          | SuperFrost.....   | 10        |           |  |           |
|          | Party.....  | 11        |           |  |           |
|          | Holiday.....  | 11        |           |  |           |
|          | E-Saver.....  | 11        |           |  |           |
| 6.4      | Ajustes.....  | 11        |           |  |           |
|          | Establecimiento de la conexión WLAN.....                        | 11        |           |  |           |
|          | Bloqueo de entrada.....   | 12        |           |  |           |
|          | Brillo de la pantalla.....                                      | 12        |           |  |           |
|          | Alarma de puerta.....   | 12        |           |  |           |
|          | Información.....  | 12        |           |  |           |
|          | SabbathMode.....  | 12        |           |  |           |
|          | CleaningMode*.....  | 13        |           |  |           |
|          | BioFresh B-Value.....   | 13        |           |  |           |
|          | Recordatorio.....   | 13        |           |  |           |
|          | Desconexión del aparato.....                                    | 13        |           |  |           |
| 6.5      | Advertencias.....   | 13        |           |  |           |
| 6.5.1    | Mensaje.....  | 13        |           |  |           |
| 6.5.2    | DemoMode.....   | 14        |           |  |           |
| <b>7</b> | <b>Componentes.....</b>   | <b>14</b> |           |  |           |
| 7.1      | Compartimientos de la puerta.....                               | 14        |           |  |           |
| 7.2      | Estantes.....   | 14        |           |  |           |
| 7.3      | Estantes divisibles.....  | 14        |           |  |           |
| 7.4      | Espacio para bandeja para hornear.....                          | 15        |           |  |           |
| 7.5      | Bandeja de botellas variable.....                               | 15        |           |  |           |
| 7.6      | Cajones.....  | 16        |           |  |           |
| 7.7      | Tapa del Cajón Safe para conservación de frutas y verduras..... | 16        |           |  |           |
| 7.8      | Regulación de la humedad.....                                   | 17        |           |  |           |
| 7.9      | VarioSpace.....   | 17        |           |  |           |
| 7.10     | Accesorios.....   | 17        |           |  |           |
| <b>8</b> | <b>Mantenimiento.....</b>                                       | <b>17</b> |           |  |           |
| 8.1      | Filtro de carbón activado FreshAir.....                         | 17        |           |  |           |
| 8.2      | Desescarche del aparato.....                                    | 18        |           |  |           |
| 8.3      | Limpieza del aparato.....                                       | 18        |           |  |           |
| <b>9</b> | <b>Asistencia al cliente.....</b>                               | <b>19</b> |           |  |           |
| 9.1      | Datos técnicos.....   | 19        |           |  |           |
| 9.2      | Ruidos de funcionamiento.....                                   | 19        |           |  |           |

## 1.2 Diagrama del aparato y del equipo




Fig. 1 Presentación de ejemplo

### Zona de temperatura

- (A) Compartimiento refrigerador (C) Compartimiento congelador  
 (B) BioFresh  
 (D) Zona más fría

### Componentes

- (1) Elementos de control (9) Salida de drenaje  
 (2) Ventilador con filtro de carbón activado FreshAir (10) Cajón Meat & Dairy-Safe  
 (3) Estantes divisibles (11) Cajón para alimentos congelados  
 (4) Estantes (12) VarioSpace  
 (5) Bandeja de botellas variable (13) Placa de características variable  
 (6) Espacio para bandeja para hornear (14) Compartimientos de la puerta  
 (7) Tapa del Cajón Safe para conservación de frutas y verduras (15) Soporte para botellas  
 (8) Cajón Safe para conservación de frutas y verduras

### Nota

- Las bandejas, los cajones o los cestos se entregan colocados de tal manera que se logre una eficiencia energética óptima.

## 1.3 Ámbito de uso del aparato

### Uso previsto

El aparato es adecuado exclusivamente para la refrigeración de alimentos en entornos domésticos o similares. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el uso

- en cocinas para personal, hostales,
- por parte de huéspedes de casas rurales, hoteles, moteles y otros alojamientos,
- en catering y servicios similares de venta al por mayor.

No se permite ningún otro tipo de aplicación.

### Uso incorrecto previsible

Están expresamente prohibidos los siguientes usos:

- Almacenamiento y refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares basados en la directiva sobre productos sanitarios 2007/47/CE
- Empleo en zonas con peligro de explosión

Un uso abusivo del aparato puede provocar daños en el producto almacenado o su deterioro.

### Clases de climatización

El aparato se ha diseñado para el funcionamiento a temperaturas ambiente limitadas en función de la clase de climatización. La clase de climatización adecuada para su aparato figura en la placa de identificación.

### Nota

- Para garantizar un funcionamiento perfecto, respete las temperaturas ambiente indicadas.

| Clase de climatización | para temperaturas ambiente de |
|------------------------|-------------------------------|
| SN                     | 10 °C a 32 °C                 |
| N                      | 16 °C a 32 °C                 |
| ST                     | 16 °C a 38 °C                 |
| P                      | 16 °C a 43 °C                 |

## 1.4 Conformidad

Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato montado cumple las disposiciones de seguridad pertinentes y las directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y 2010/30/UE.

El compartimiento BioFresh cumple los requisitos de un compartimiento refrigerador según DIN EN 62552:2020.

## 1.5 Datos del producto

Los datos del producto se incluyen con el aparato según el Reglamento (UE) 2017/1369. La hoja completa de datos del producto está disponible en el área de descargas del sitio web de Liebherr.

# Instrucciones generales de seguridad

## 1.6 Base de datos EPREL

A partir del 1 de marzo de 2021 la información sobre etiquetado sobre consumo energético y los requisitos de diseño ecológico se encontrarán en base de datos de productos de Europa (EPREL). Puede acceder a la base de datos de producto en el siguiente enlace <https://eprel.ec.europa.eu/>. Aquí se le pide agregar la identificación del modelo. La identificación del modelo se encuentra en la placa de características.

## 2 Instrucciones generales de seguridad

### Peligros para el usuario:

- Este aparato puede ser utilizado por niños y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos bajo la debida vigilancia o después de haber sido instruidos acerca del uso seguro del aparato y haber comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento propio del usuario sin la debida vigilancia. Está permitido que los niños de 3-8 años introduzcan y retiren alimentos del aparato. Los niños menores de 3 años deben permanecer lejos del aparato si no están bajo vigilancia permanente.
- Al desconectar el aparato de la red, sujete siempre el cable por el enchufe. No tire del cable
- En el caso de producirse una falla, retire el enchufe de alimentación de red o desconecte el fusible.
- No dañe la línea de alimentación eléctrica. No utilice el aparato con una línea de alimentación eléctrica defectuosa.
- Encargue las reparaciones e intervenciones en el aparato al servicio postventa o a personal técnico especializado.
- Instale, conecte y deseche el aparato siguiendo estrictamente las indicaciones.
- Utilice el aparato sólo cuando esté instalado.
- Conserve este manual de instrucciones cuidadosamente y, dado el caso, entréguese al siguiente propietario

### Peligro de incendio:

- El refrigerante contenido (indicaciones en la placa de características) respeta el medio ambiente, pero es inflamable. Las salpicaduras de refrigerante pueden prender fuego.
  - No dañe las tuberías del circuito refrigerador.
  - No trabaje con fuentes de ignición en el interior del aparato.

- No utilice dispositivos eléctricos en el interior del aparato (por ejemplo, aparatos de limpieza al vapor, aparatos de calefacción, fábricas de hielos, etc.).
- Si se producen fugas de refrigerante: elimine las llamas al descubierto o fuentes de ignición cercanas al lugar de la fuga. Ventile bien el recinto. Diríjase al servicio postventa.
- No guarde sustancias explosivas o envases aerosol con propulsores inflamables como, por ejemplo, butano, propano, pentano, etc. en el aparato. Estos envases aerosol se pueden distinguir por la indicación de contenido impresa o por el símbolo de una llama. El gas que se escape puede prender fuego debido a componentes eléctricos
- Guarde las bebidas alcohólicas o cualquier otro envase que contenga alcohol herméticamente cerrado. El alcohol que se escape puede prender fuego debido a componentes eléctricos.

### Peligro de caída o vuelco:

- No utilice indebidamente el soporte, los cajones, las puertas, etc. como peldaño o para apoyarse. Esto se aplica sobre todo a los niños

### Peligro de intoxicación alimentaria:

- No consuma alimentos superpuestos

### Peligro de congelación, sensación de aturdimiento y dolor:

- Evite un contacto continuado de la piel con superficies frías o alimentos refrigerados/ congelados o tome medidas de protección, por ejemplo, utilice guantes.

### Peligro de daños y lesiones:

- El vapor caliente puede provocar lesiones. Para desescarchar, no utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, fuego ni 'sprays' de desescarche.
- No retire el hielo con objetos puntiagudos.

### Peligro de atrapamiento:

- No agarre la bisagra al abrir y cerrar la puerta. Los dedos pueden quedar atrapados.

### Peligro de daños en el frente de pizarra:

- No pegue ninguna etiqueta adhesiva en el frente.

### Símbolos en el aparato:



El símbolo se puede encontrar en el compresor. Se refiere al aceite del compresor e indica el siguiente peligro: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Esta advertencia sólo es importante para el reciclaje. No existe ningún peligro en el modo de funcionamiento normal.



El símbolo se encuentra en el compresor e identifica el peligro ante sustancias inflamables. No retire la etiqueta.



Esta u otra etiqueta similar se puede encontrar en la parte posterior del aparato. Se refiere a paneles cubiertos con espuma en la puerta y/o en la carcasa. Esta advertencia sólo es importante para el reciclaje. No retire la etiqueta.

**Observe las indicaciones específicas descritas en los demás capítulos:**

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | PELIGRO     | señala una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte |
|  | ADVERTENCIA | señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte           |
|  | PRECAUCIÓN  | señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas                    |
|  | ATENCIÓN    | señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales                              |
|  | Nota        | señala indicaciones y recomendaciones útiles.   |

### 3 Puesta en marcha

#### 3.1 Encendido del aparato

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

- El aparato está montado y conectado conforme a las instrucciones de montaje.
- Se retiraron todas las tiras adhesivas, películas adhesivas y películas protectoras así como los seguros de transporte dentro y sobre el aparato.
- Se extrajeron todos los insertos publicitarios de los cajones.
- ▶ Encendido del aparato




Fig. 2

- ▶ Al final se visualiza la pantalla de estado.
- ▶ Si está activo, apague el DemoMode. DemoMode está activo si en la parte superior izquierda de la pantalla una **D** se ilumina.



Fig. 3

**Nota**

El fabricante recomienda:

- ▶ Introducción de alimentos: espere alrededor de 2 horas hasta que se alcancen las temperaturas ajustadas.
- ▶ Introduzca congelados a -18 °C o más fríos.

### 3.2 Colocación de componentes

- ▶ Coloque los componentes incluidos para aprovechar el aparato de manera óptima.
- ▶ Adquiera y coloque la caja SmartDevice (visite <https://smart-device.liebherr.com/install>)\*.
- ▶ Instale la aplicación SmartDevice (visite <https://apps.home.liebherr.com/>).

**Nota**

Puede adquirir los accesorios en la [Tienda de electrodomésticos de Liebherr](https://home.liebherr.com/) (home.liebherr.com).

## 4 Manejo de alimentos

### 4.1 Almacenamiento de alimentos



**ADVERTENCIA**

Peligro de incendio

- ▶ No utilizar aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Para el almacenamiento de alimentos es esencial que tome en cuenta que:

- Las ranuras de ventilación en la pared posterior interna estén despejadas.
- Las ranuras de ventilación en el ventilador estén despejadas.
- Los alimentos estén bien empacados.

# Manejo de alimentos

- Los alimentos que emitan o absorban olores o sabores con facilidad se deben guardar siempre en recipientes cerrados o tapados.
- Que la carne o el pescado crudos se encuentren en recipientes limpios y cerrados para que no entren en contacto con los demás alimentos o que no goteen sobre estos.
- Los líquidos se encuentren en recipientes cerrados.
- Almacene los alimentos espaciados, pues así el aire puede circular bien.

## Nota

Los alimentos pueden estropearse si no se observan estos requisitos.

### 4.1.1 Compartimiento refrigerador

Debido a la circulación natural del aire se alcanzan diferentes rangos de temperatura.

#### Distribución de alimentos:

- ▶ En el área superior y en la puerta: Mantequilla y quesos, conservas y tubos.
- ▶ En la zona más fría *Fig. 1 (D)*: Alimentos fácilmente perecederos como platos preparados.

### 4.1.2 BioFresh

El compartimiento BioFresh permite almacenar algunos alimentos frescos por más tiempo en comparación con refrigeradores convencionales.

En el caso de alimentos que lleven impresa la fecha de caducidad, se aplica siempre la fecha indicada en el envase.

Los alimentos se pueden congelar si las temperaturas descienden por debajo de 0 °C.

## Nota

Almacene las verduras sensibles al frío como pepinos, berenjenas, calabacitas, así como las frutas tropicales sensibles al frío en el compartimiento refrigerador.

#### Fruit & Vegetable-Safe

Aquí se regula un clima de almacenamiento muy fresco si la tapa está cerrada. El clima húmedo es apropiado para el almacenamiento de alimentos sin envasar con elevada humedad propia (como el caso de ensaladas, verduras, frutas).

La humedad del aire del compartimiento depende del contenido en humedad del alimento introducido en el cajón, así como de la frecuencia con la que se abra éste. Usted puede regular la humedad del aire.

#### Distribución de alimentos:

- ▶ Introduzca frutas y verduras sin envasar. 
- ▶ Humedad demasiado alta: Regule la humedad del aire (consulte 7.8 Regulación de la humedad).

#### Meat & Dairy-Safe

Aquí se crea un ambiente de almacenamiento relativamente seco. El clima seco es apropiado para alimentos secos o envasados (como el caso de productos lácteos, carne, pescado, embutidos).

#### Distribución de alimentos:

- ▶ Introduzca alimentos secos o envasados. 

### 4.1.3 Compartimiento congelador

Aquí se regula un clima de almacenamiento seco y frío a -18 °C. El clima frío es apropiado para el almacenamiento de alimentos y productos congelados durante varios meses, para la preparación de cubos de hielo o para la congelación de alimentos frescos.

## Congelación de alimentos

Como máximo, es posible congelar en 24 horas la cantidad de alimentos frescos que se indica en la placa de características (consulte 9.5 Placa de características) en "Capacidad de congelación ... kg/24h".

Para que los alimentos se congelen rápidamente por completo, se deben respetar las siguientes cantidades por paquete:

- Frutas, verduras hasta 1 kg
- Carne hasta 2.5 kg

Antes de la congelación tome en cuenta:

- Aparatos sin NoFrost:\*  
SuperFrost está activo (consulte 6.3 Funciones) si la cantidad a congelar es superior a 1 kg.  
\*
- Aparatos con NoFrost:\*  
SuperFrost está activo (consulte 6.3 Funciones) si la cantidad a congelar es superior a 2 kg.  
\*
- Para cantidades a congelar menores: SuperFrost se activa alrededor de 6 horas antes.
- Para cantidades a congelar máximas: SuperFrost se activa alrededor de 24 horas antes.

#### Distribución de alimentos:



#### ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones a consecuencia de fragmentos de cristal! Las botellas y los envases de bebidas se pueden reventar si se congelan. En especial, las bebidas gaseosas.

- ▶ ¡No congele las botellas ni envases con bebidas!

Aparatos con NoFrost:\*

- Para cantidades a congelar menores:\*
- ▶ Introduzca los alimentos envasados en los cajones superiores.\*  
Para cantidades a congelar máximas:\*
- ▶ Extraiga los cajones superiores y coloque los alimentos envasados en los estantes superiores.\*

Aparatos sin NoFrost:\*

- Para cantidades a congelar menores:\*
- ▶ Introduzca los alimentos envasados en los cajones inferiores.\*  
Para cantidades a congelar máximas:\*
- ▶ Extraiga el cajón inferior y coloque los alimentos envasados directamente en el aparato para que entren en contacto con la base o las paredes laterales.\*

Para todos los aparatos:\*

- Para cantidades máximas de productos congelados:
- ▶ Coloque los alimentos en el cajón después de que SuperFrost se desactive automáticamente.

## Descongelación de alimentos

- en la cámara frigorífica
- en el microondas
- en el horno/cocina de aire caliente
- a temperatura ambiente



#### ADVERTENCIA

¡Peligro de intoxicación alimentaria!

- ▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.

- ▶ Saque únicamente los alimentos que necesite.
- ▶ Prepare lo antes posible los alimentos descongelados.

## 4.2 Tiempos de conservación

Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos

En el caso de alimentos que lleven impresa la fecha de caducidad, se aplica siempre la fecha indicada en el envase.

## 4.2.1 Compartimiento refrigerador

Se aplica la fecha de caducidad indicada en el envase.

## 4.2.2 BioFresh

### Nota

También puede consultar los valores de referencia mediante la aplicación BioFresh <https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html>.

| Valores de referencia para el periodo de almacenamiento en el compartimiento Meat & Dairy-Safe |        |                |
|--|--------|----------------|
| Mantequilla  | a 1 °C | hasta 90 días  |
| Queso curado   | a 1 °C | hasta 110 días |
| Leche  | a 1 °C | hasta 12 días  |
| Salchichas, embutidos  | a 1 °C | hasta 8 días   |
| Aves   | a 1 °C | hasta 6 días   |
| Carne de cerdo   | a 1 °C | hasta 6 días   |
| Carne de ternera   | a 1 °C | hasta 6 días   |
| Caza   | a 1 °C | hasta 6 días   |

### Nota

► Recuerde que los alimentos ricos en proteínas se estropean muy rápidamente. Es decir, los moluscos y los crustáceos se estropean antes que el pescado, mientras que el pescado lo hace antes que la carne.

| Valores de referencia para el periodo de almacenamiento en el compartimiento Fruit & Vegetable-Safe |        |                |
|---|--------|----------------|
| <b>Verduras, ensaladas</b>  |        |                |
| Alcachofas  | a 1 °C | hasta 14 días  |
| Apio blanco   | a 1 °C | hasta 28 días  |
| Coliflor  | a 1 °C | hasta 21 días  |
| Brócoli   | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Achicoria   | a 1 °C | hasta 27 días  |
| Canónigos   | a 1 °C | hasta 19 días  |
| Chícharos   | a 1 °C | hasta 14 días  |
| Col rizada  | a 1 °C | hasta 14 días  |
| Zanahorias  | a 1 °C | hasta 80 días  |
| Ajo   | a 1 °C | hasta 160 días |
| Colinabo  | a 1 °C | hasta 14 días  |
| Lechuga   | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Hierbas aromáticas  | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Porro   | a 1 °C | hasta 29 días  |
| Hongos  | a 1 °C | hasta 7 días   |
| Rabanitos   | a 1 °C | hasta 10 días  |
| Col de Bruselas   | a 1 °C | hasta 20 días  |
| Espárragos  | a 1 °C | hasta 18 días  |
| Espinacas   | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Col de Saboya   | a 1 °C | hasta 20 días  |
| <b>Fruta</b>  |        |                |

| Valores de referencia para el periodo de almacenamiento en el compartimiento Fruit & Vegetable-Safe |        |                |
|---|--------|----------------|
| Chabacanos  | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Manzanas  | a 1 °C | hasta 80 días  |
| Peras   | a 1 °C | hasta 55 días  |
| Moras   | a 1 °C | hasta 3 días   |
| Dátiles   | a 1 °C | hasta 180 días |
| Fresas  | a 1 °C | hasta 7 días   |
| Higos   | a 1 °C | hasta 7 días   |
| Arándanos   | a 1 °C | hasta 9 días   |
| Frambuesas  | a 1 °C | hasta 3 días   |
| Grosellas   | a 1 °C | hasta 7 días   |
| Cerezas, dulces   | a 1 °C | hasta 14 días  |
| Kiwis   | a 1 °C | hasta 80 días  |
| Duraznos  | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Ciruelas  | a 1 °C | hasta 20 días  |
| Arándanos encarnados  | a 1 °C | hasta 60 días  |
| Ruibarbos   | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Grosellas espinosas   | a 1 °C | hasta 13 días  |
| Uvas  | a 1 °C | hasta 29 días  |

## 4.2.3 Compartimiento congelador

| Valores de referencia para el periodo de almacenamiento de distintos alimentos |          |                  |
|--|----------|------------------|
| Helado   | a -18 °C | 2 hasta 6 meses  |
| Salchichas, jamón  | a -18 °C | 2 hasta 3 meses  |
| Pan, productos de panadería  | a -18 °C | 2 hasta 6 meses  |
| Caza, cerdo  | a -18 °C | 6 hasta 9 meses  |
| Pescado, graso   | a -18 °C | 2 hasta 6 meses  |
| Pescado, magro   | a -18 °C | 6 hasta 8 meses  |
| Queso  | a -18 °C | 2 hasta 6 meses  |
| Aves, reses  | a -18 °C | 6 hasta 12 meses |
| Verduras, frutas   | a -18 °C | 6 hasta 12 meses |

## 5 Ahorrar energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.
- No coloque el aparato en una zona de radiación solar directa, ni junto a la estufa, la calefacción, etc.
- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente (consulte 1.3 Ámbito de uso del aparato) . El consumo de energía puede incrementarse en caso de una temperatura ambiente más cálida.
- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.
- Clasificación ordenada de alimentos: [home.liebherr.com/food](https://home.liebherr.com/food).

# Manejo

- Guarde todos los alimentos bien envasados y tapados. Así se evita la formación de escarcha.
- Extraiga los alimentos únicamente mientras sea necesario para que no se calienten en exceso.
- Introducción de alimentos calientes: deje que se enfríen a temperatura ambiente.
- Descongele los alimentos congelados en la cámara frigorífica.
- Si existe una capa de escarcha gruesa en el aparato: desescarche el aparato.\*
- En periodos vacacionales prolongados utilice la opción HolidayMode (consulte Holiday) .

## 6 Manejo

### 6.1 Elementos de manejo y visualización

La pantalla hace posible una vista general rápida del ajuste de temperatura y del estado de funciones y ajustes. El manejo de las funciones y de los ajustes se realiza ya sea mediante la activación / desactivación o mediante la selección de un valor.

#### 6.1.1 Pantalla Status




Fig. 4

- (1) Pantalla de temperatura de compartimento refrigerador      (2) Indicador de temperatura del compartimento congelador

#### 6.1.2 Navegación

Puede acceder a las funciones individuales a través de la navegación en el menú. Después de la confirmación de una función o ajuste suena una señal audible. Si no se realiza ninguna selección después de 10 s, la pantalla cambia a la pantalla Status.

El manejo del aparato se realiza mediante los botones:




Fig. 5

- (1) Flechas de navegación izquierda / derecha      (2) Confirmar

#### Flechas de navegación izquierda / derecha Fig. 5 (1):

- Navegación en el menú. Después de la última página del menú se vuelve a mostrar la primera.
- Navegación en el submenú. Después de la última página del submenú se vuelve a mostrar la primera.

#### Confirmar Fig. 5 (2):

- Activación / desactivación de la función.
- Apertura del submenú.
- Confirmación de selección. La pantalla cambia de regreso al menú.

#### Regresar:

- Confirme la selección en el submenú. La pantalla cambia de regreso al menú.
- Seleccione . La pantalla cambia de regreso a función / ajuste.

#### Regreso a la pantalla Status:

- Cierre y abra la puerta.
- Espere 10 s. La pantalla cambia a la pantalla Status.

#### 6.1.3 Estructura de manejo

La estructura de manejo se explica por medio de un modelo de muestra. La pantalla se modifica dependiendo de la función o de los ajustes.

##### Menú sin submenú




Fig. 6

- (1) Estado (1) desactivado / activado      (2) Símbolo o valor activado      (3) Menú: Nombre de función o menú: Nombre de ajuste

La siguiente navegación es posible:

- Navegación con la flecha de navegación izquierda / derecha Fig. 5 (1).
- Con Confirmar Fig. 5 (2) activación / desactivación de la función Fig. 6 (1) / ajuste Fig. 6 (1).

##### Menú con submenú




Fig. 7

- (1) Menú: Nombre de función o menú: Nombre de ajuste      (2) Estado (2) desactivado / activado      (3) Símbolo o valor activado      (4) Submenú: Nombre de función o submenú: Nombre de ajuste

La siguiente navegación es posible:

- Navegación con la flecha de navegación izquierda / derecha Fig. 5 (1).
- Acceso al Submenú Fig. 5 (2) con Confirmar Fig. 7 (4).
  - Navegación con la flecha de navegación izquierda / derecha Fig. 5 (1).

- Ajuste de nuevo valor: Selección de un valor desactivado Fig. 5 (2) con Confirmar Fig. 6 (1).
- Regreso al menú: Selección del valor ya activado Fig. 5 (2) con Confirmar Fig. 6 (2).

## 6.1.4 Símbolos en la pantalla

Los símbolos en la pantalla ofrecen información sobre el estado actual del aparato.

| Símbolo  | Estado del aparato   |
|--|--|
|  | <b>Espera</b><br>Se desconecta el aparato o la zona de temperatura.                                |
|  | <b>Número pulsante</b><br>Aparato funciona. La temperatura pulsa hasta alcanzar el valor ajustado. |
|  | <b>Símbolo pulsante</b><br>Aparato funciona. Se realizará ajuste.                                  |

## 6.2 Lógica de control

### 6.2.1 Activación / desactivación de la función

Se pueden activar / desactivar las siguientes funciones:

| Símbolo  | Función                 |
|--|-------------------------|
|   | SuperCool <sup>x</sup>  |
|  | SuperFrost <sup>x</sup> |
|  | Party <sup>x</sup>      |
|  | Holiday                 |
|  | E-Saver                 |

<sup>x</sup> Si la función está activa, el aparato trabaja con mayor rendimiento. De aquí que los ruidos de operación del aparato pueden ser temporalmente más ruidosos e incrementarse el consumo de energía.

- ▶ Pulse las flechas de navegación Fig. 5 (1) hasta que se muestre .
- ▶ Pulse Confirmar Fig. 5 (2).
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ El estado aparece en el menú.
- ▷ La función está activada / desactivada.

### 6.2.2 Selección del valor de función

En las siguientes funciones se puede ajustar un valor en el submenú:

| Símbolo  | Función  |
|--|--|
|  | <b>Enfriar:</b><br>Ajuste de la temperatura<br>Desactivación / activación de zona de temperatura |

| Símbolo   | Función   |
|---|---|
|  | <b>Congelar:</b><br>Ajustar la temperatura<br>Desactivación / activación de zona de temperatura |

- ▶ Pulse las flechas de navegación Fig. 5 (1) hasta que se muestre la función.
- ▶ Pulse Confirmar Fig. 5 (2).
- ▶ Seleccione el valor de ajuste con las flechas de navegación Fig. 5 (1).

#### Ajuste de la temperatura

- ▶ Pulse Confirmar Fig. 5 (2).
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ Estado: activado Fig. 6 (1) aparece brevemente en el submenú Fig. 7 (4).
- ▷ La pantalla cambia de regreso al menú.

#### Activación / desactivación de zona de temperatura

- ▶ Pulse Confirmar durante 3 segundos.
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ La pantalla cambia de regreso a la pantalla de estado.

### 6.2.3 Activación / desactivación del ajuste

Se pueden activar / desactivar los siguientes ajustes:

| Símbolo   | Ajuste                          |
|---|---------------------------------|
|    | WiFi <sup>1</sup>               |
|  | Bloqueo de entrada <sup>2</sup> |
|  | SabbathMode <sup>2</sup>        |
|  | Cleaning Mode <sup>*2</sup>     |
|  | Recordatorios <sup>1</sup>      |
|  | Reinicio <sup>2</sup>           |
|  | Apagado <sup>2</sup>            |

- ▶ Pulse las flechas de navegación Fig. 5 (1) hasta que se muestre  Ajustes.
- ▶ Pulse Confirmar Fig. 5 (2).
- ▶ Pulse las flechas de navegación Fig. 5 (1) hasta que se muestre el ajuste deseado.

#### <sup>1</sup> Activación del ajuste (pulso corto)

- ▶ Pulse Confirmar Fig. 5 (2).
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ El estado aparece en el menú.
- ▷ El ajuste está activado / desactivado.

#### <sup>2</sup> Activación del ajuste (pulso largo)

- ▶ Pulse Confirmar Fig. 5 (2) durante 3 segundos.
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ El estado aparece en el menú.
- ▷ La pantalla cambia.

### 6.2.4 Selección del valor de ajuste

En los siguientes ajustes se puede ajustar un valor en el submenú:

| Símbolo   | Ajustes          |
|---|------------------|
|  | Brillo           |
|  | Alarma de puerta |

- ▶ Pulse las flechas de navegación *Fig. 5 (1)* hasta que se muestre  Ajustes.
- ▶ Pulse Confirmar *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Pulse las flechas de navegación *Fig. 5 (1)* hasta que se muestre el ajuste deseado.
- ▶ Pulse Confirmar *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Seleccione el valor de ajuste con las flechas de navegación *Fig. 5 (1)*.
- ▶ Pulse Confirmar *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ Estado aparece brevemente en el submenú.
- ▷ La pantalla cambia de regreso al menú.

## 6.2.5 Acceso al menú del cliente

Se puede acceder a los siguientes ajustes en el menú del cliente:

| Símbolo  | Función                       |
|--|-------------------------------|
|   | BioFresh B-Value <sup>1</sup> |
|  | Defrost <sup>**2*</sup>       |

- ▶ Pulse las flechas de navegación *Fig. 5 (1)* hasta que se muestre  Ajustes.
- ▶ Pulse Confirmar *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Pulse las flechas de navegación *Fig. 5 (1)* hasta que Información del aparato se muestre  en la pantalla.
- ▶ Pulse Confirmar *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Acceso al menú del cliente: Ingrese el código numérico 151.
- ▶ En el menú del cliente, pulse las flechas de navegación *Fig. 5 (1)* hasta que se muestre el ajuste deseado.

### <sup>1</sup> Selección del valor

- ▶ Pulse Confirmar *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ Estado aparece brevemente en la pantalla.
- ▷ La pantalla cambia de regreso al menú.

### <sup>2</sup> Activación del ajuste

- ▶ Pulse Confirmar *Fig. 5 (2)* durante 3 segundos.
- ▷ Se escucha el tono de confirmación.
- ▷ Estado aparece en la pantalla.
- ▷ Símbolo pulsado mientras funciona la pantalla.

## 6.3 Funciones

### 6.3.1 Ajustar la temperatura

La temperatura depende de los siguientes factores:

- la frecuencia con la que se abre la puerta
- la duración de la apertura de la puerta
- la temperatura ambiente del lugar de instalación
- el tipo, la temperatura y la cantidad de alimentos

| Zona de temperatura | Ajuste de valores recomendados |
|---------------------|--------------------------------|
|---------------------|--------------------------------|

|   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
|  | Compartimiento refrigerador | 5 °C   |
|  | BioFresh                    | B5     |
|  | Compartimiento congelador   | -18 °C |

### Ajustar la temperatura

- ▶ Ajuste del valor (consulte 6.2 Lógica de control) .
- ▷ La temperatura ajustada se visualiza en la parte inferior derecha de la pantalla.
- ▷ La temperatura actual parpadea en la pantalla.

### Apagado de zona de temperatura

El compartimiento refrigerador se puede apagar por separado. Si se apaga el compartimiento congelador, se apagan todas las zonas de temperatura.

- ▶ Ajuste del valor (consulte 6.2 Lógica de control) .

▷  se visualiza.

### SuperCool

Con esta función se obtiene el máximo rendimiento de refrigeración. De este modo, se alcanzan temperaturas de refrigeración más bajas.

La función se refiere al compartimiento refrigerador *Fig. 1 (A)*

Uso:

- Enfriamiento rápido de grandes cantidades de alimentos.

### Activación / desactivación de la función

- ▶ Colocación de productos en el compartimiento refrigerador: Active la función al introducir los artículos.
- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .
- o-
- ▶ Activación / desactivación mediante la Liebherr SmartDevice-App.\*

La función se desactiva automáticamente. A continuación el aparato sigue funcionando en operación normal. La temperatura se ajusta al valor ajustado.

### SuperFrost

Con esta función se obtiene el máximo rendimiento de congelación. De este modo, se alcanzan temperaturas de congelación más bajas.

La función se refiere al compartimiento congelador *Fig. 1 (C)*.

Uso:

- Congelación diaria de más de 2 kg de alimentos frescos.
- Congelación completa rápida y hasta el núcleo de alimentos frescos.
- Aumentan las reservas frías en productos congelados antes de que el aparato se descongele.

### Activación / desactivación de la función

- Para cantidades a congelar menores:
- ▶ Activación 6 horas antes del uso.
- Para cantidades a congelar máximas:

- ▶ Activación 24 horas antes del uso.
- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .
- o-
- ▶ Activación / desactivación mediante la aplicación [Liebherr SmartDevice-App](#).\*

La función se desactiva automáticamente. A continuación el aparato sigue funcionando en operación normal. La temperatura se ajusta al valor ajustado.

## Party

Esta función ofrece una colección de funciones y ajustes especiales que son útiles durante una fiesta.

Se activan las siguientes funciones:

- *SuperCool*
- *IceMakery MaxIce*
- *InfinitySpring*

Todas las funciones se pueden ajustar de manera flexible e individual. No es posible realizar modificaciones si la función está desactivada.

### Activación / desactivación de la función

- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .
- ▷ Activado: Todas las funciones se activan simultáneamente.
- ▷ Desactivado: se recuperan las temperaturas previamente ajustadas.

La función se desactiva automáticamente después de 24 horas.

## Holiday

Esta función se encarga de un consumo energético mínimo durante un periodo de ausencia prolongado. La temperatura de refrigeración se eleva a 15 °C.

La temperatura de congelación ajustada se mantiene.

La función se refiere al compartimento refrigerador *Fig. 1 (A)*.

Uso:

- Ahorro de energía durante una ausencia prolongada.
- Prevención de malos olores así como formación de moho durante una ausencia prolongada.

### Activación / desactivación de la función

- ▶ Vacíe por completo el compartimento refrigerador.
- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .
- ▷ Activado: Aumenta la temperatura de refrigeración.
- ▷ Desactivado: se recupera la temperatura previamente ajustada.

## E-Saver

Esta función se refiere a la reducción del consumo de energía. En todas las zonas de temperatura están preajustadas temperaturas altas, con lo cual el aparato enfría con menos frecuencia.

Temperatura del compartimento refrigerador: 7 °C

Temperatura del compartimento congelador: -16 °C

Uso:

- Ahorro de energía.

### Activación / desactivación de la función

- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .
- ▷ Activado: se ajustan las temperaturas altas en todas las zonas de temperatura.

- ▷ Desactivado: se recuperan las temperaturas previamente ajustadas.

## 6.4 Ajustes



### Establecimiento de la conexión WLAN

Este ajuste hace posible establecer la conexión entre el aparato y la Internet. La conexión se controla mediante la caja SmartDevice. Entonces, el aparato se puede integrar mediante la aplicación SmartDevice-App a un SmartHome-System. Mediante la aplicación SmartDevice-App y otros sistemas ecológicos compatibles también se pueden utilizar posibilidades de opciones y ajustes avanzados.

#### Nota

La caja SmartDevice está disponible en la [Tienda de electrodomésticos de Liebherr \(home.liebherr.com\)](#).


Para información más detallada sobre disponibilidad, condiciones y sobre las opciones individuales consulte la página en Internet [smartdevice.liebherr.com](#).

Uso:

- Maneje el aparato mediante la aplicación SmartDevice-App o mediante sistemas ecológicos compatibles.
- Utilice las funciones y ajustes avanzados.
- Acceda al estado actual del aparato mediante la aplicación SmartDevice-App.

- Se adquirió y colocó la caja SmartDevice (visite <https://smartdevice.liebherr.com/install>).\*
- La aplicación SmartDevice está instalada (visite <https://apps.home.liebherr.com/>).

### Establecimiento de la conexión



*Fig. 8*

- ▶ Activación del ajuste (consulte 6.2 Lógica de control) .
- ▷ Se establece la conexión: Estado: activada *Fig. 6 (1)* y WiFi connecting aparece. El símbolo está pulsado.
- ▷ Se ha establecido la conexión: Estado: activado *Fig. 6 (1)* aparece.
- ▷ Se ha establecido la conexión: Aparece WiFi, la pantalla se pone azul.
- ▷ La conexión falló: Estado y Connect aparece. El símbolo es visible permanentemente.

### Cancelación de conexión

- ▶ Desactivación de ajuste (consulte 6.2 Lógica de control) .




Fig. 9

▷ La conexión está cancelada: El símbolo es visible permanentemente.

### Restablecimiento de conexión

▶ Restablecimiento de ajustes (consulte 6.2 Lógica de control)




Fig. 10

▷ La conexión, así como otros ajustes, se restablece al estado de entrega.



### Bloqueo de entrada

Este ajuste evita el manejo inadvertido del aparato, por ejemplo, por niños.

Uso:

- Prevención de modificación inadvertida de ajustes y funciones.
- Prevención de la desconexión inadvertida del aparato.
- Prevención del ajuste inadvertido de la temperatura.

### Activación / desactivación del ajuste.

▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .



### Brillo de la pantalla

Este ajuste hace posible el ajuste gradual del brillo de la pantalla.

Se pueden ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

### Selección de ajuste

▶ Ajuste del valor (consulte 6.2 Lógica de control) .



### Alarma de puerta

Este ajuste hace posible ajustar el tiempo hasta que la alarma de la puerta (consulte Cierre la puerta) suene.

Se pueden ajustar los siguientes valores:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Apagado

### Selección de ajuste

▶ Ajuste el valor (consulte 6.5 Advertencias) .



### Información

Este ajuste hace posible la lectura de la información del aparato, así como el acceso al menú del cliente.

Es posible leer la siguiente información:

- Nombre del modelo
- Índice
- Número de serie
- Número de servicio

### Acceso a la información del aparato

▶ Pulse las flechas de navegación Fig. 5 (1) hasta que se muestre Ajustes.

▶ Pulse Confirmar Fig. 5 (2).

▶ Pulse las flechas de navegación Fig. 5 (1) hasta que se muestre la pantalla con la información.

▶ Lea la información del aparato.



### SabbathMode

Esta opción cumple con los requisitos religiosos del Sabbath o los días festivos judíos. Si SabbathMode está activado, se desactivan algunas funciones del sistema electrónico de control. De este modo, usted puede utilizar el aparato sin producir alguna actividad del aparato.

En [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances) encontrará una lista de los aparatos con certificación Star-K.



### ADVERTENCIA

¡Peligro de intoxicación alimentaria!

Si se produce una falla de alimentación mientras esté activada la función SabbathMode, no se guardará este mensaje. Cuando finalice la falla de alimentación, el aparato continuará trabajando en la función SabbathMode. Cuando ésta finalice, no se emitirá ningún mensaje relacionado con la falla de alimentación en el indicador de temperatura.

Si se ha producido una falla de corriente durante la función SabbathMode:

▶ Compruebe la calidad de los alimentos. No consuma los alimentos descongelados.

Comportamiento del aparato si SabbathMode está activo:

- La pantalla Status muestra permanentemente SabbathMode.
- La pantalla está bloqueada para el manejo, excepto para desactivar SabbathMode.
- Si hay funciones / opciones activadas, éstas permanecen activas.
- La pantalla permanece iluminada si la puerta está cerrada.
- Los intervalos de tiempo de recordatorios se conservan.

- No se visualizan los recordatorios y advertencias. No suena ningún señal acústica.
- La iluminación interior está desactivada.
- El ciclo de desescarche funciona únicamente a la hora especificada sin tener en cuenta el uso del aparato.
- Tras producirse una falla de alimentación, el aparato regresa automáticamente a SabbathMode.

## Activación / desactivación de opciones

- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .

## CleaningMode\*

Este ajuste hace posible la limpieza cómoda del aparato.\*  
Este ajuste se refiere al compartimiento refrigerador *Fig. 1 (A)*.\*

Uso:\*

- Limpieza manual del compartimiento refrigerador.

Comportamiento del aparato si el ajuste está activado:\*

- El compartimiento refrigerador se ha desconectado.
- La iluminación interior está activa.
- No se visualizan los recordatorios y advertencias. No suena ningún señal acústica.

## Activación / desactivación del ajuste\*

- ▶ Activación / desactivación del ajuste (consulte 6.2 Lógica de control) .
- ▷ Activado: El compartimiento refrigerador está desconectado. La luz permanece encendida.
- ▷ Desactivado: se recupera la temperatura previamente ajustada.

El ajuste se desactiva automáticamente después de 60 min. Luego el aparato sigue funcionando en operación normal.

## B5 BioFresh B-Value

La temperatura se puede ajustar lo mínimo frío o caliente en la zona BioFresh. La temperatura se puede ajustar desde **B1** (temperatura más baja) hasta **B9** (temperatura más alta). El valor predeterminado es **B5**. En los valores **B1** hasta **B4** la temperatura puede caer por debajo de 0 °C, para que los alimentos puedan congelarse ligeramente.

## Selección de ajuste

- ▶ Ajuste del valor en el menú del cliente (consulte 6.2 Lógica de control) .

## Recordatorio

Los recordatorios se muestran acústicamente mediante una señal acústica y ópticamente mediante un símbolo en la pantalla. La señal acústica se intensifica y será más fuerte hasta que el mensaje termine.

## Sustitución del filtro de carbón activado FreshAir

Este mensaje aparece si el filtro de aire debe cambiarse.

- ▶ Cambie el filtro de aire cada seis meses.
- ▶ Al confirmar el mensaje el intervalo de mantenimiento comienza de nuevo.
- ▷ El filtro de aire garantiza una calidad de aire óptima en el refrigerador.

## Activación del ajuste

- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .

## Desconexión del aparato

Este ajuste hace posible el apagado de todo el aparato. La pantalla estará en negro.

## Apagado de todo el aparato




Fig. 11

- ▶ Activación / desactivación (consulte 6.2 Lógica de control) .

## 6.5 Advertencias

Los advertencias se indican acústicamente mediante una señal acústica y ópticamente mediante un símbolo en la pantalla. La señal acústica se intensifica y será más fuerte hasta que el mensaje termine.

### 6.5.1 Mensaje



#### Cierre la puerta

El mensaje aparece si la puerta ha estado abierta por mucho tiempo.

Se puede ajustar el tiempo hasta que el mensaje aparezca .

- ▶ Terminación de alarma: Confirme el mensaje.



- ▶ Cierre la puerta.



#### Corte de corriente

El mensaje aparece si la temperatura de congelación se eleva debido a un corte de energía. Una vez finalizado el corte de energía, el aparato sigue funcionando con el ajuste de temperatura.

- ▶ Terminación de alarma: Confirme el mensaje.
- ▷ Aparece alarma de temperatura (consulte Alarma de temperatura) .



#### Alarma de temperatura

El mensaje aparece si la temperatura de congelación no coincide con la temperatura ajustada.

La causa de la diferencia de temperaturas puede ser:

- Se han introducido alimentos frescos, calientes.
- Al reordenar y extraer alimentos, circula aire ambiente demasiado caliente.
- La falla de corriente se ha prolongado demasiado.
- El aparato está defectuoso.

Si se ha eliminado la causa, el aparato sigue funcionando con el ajuste de temperatura.

- ▶ Confirme la pantalla.
- ▷ Se indica una temperatura más alta.
- ▶ Vuelva a confirmar la pantalla.
- ▷ La pantalla Status se muestra.
- ▷ Se indica la temperatura actual.

# Componentes



## Error

Este mensaje aparece cuando existe un error del aparato. Un componente del equipo tiene un error.

- ▶ Abra la puerta.
- ▶ Anote el código de error.
- ▶ Confirme el mensaje.
- ▷ Se cancela el tono de aviso.
- ▷ La pantalla cambia a la pantalla de estado.
- ▶ Cierre la puerta.
- ▶ Diríjase al servicio postventa (consulte 9.4 Servicio postventa).

## 6.5.2 DemoMode

Si en la pantalla se muestra "D", el modo de demostración está activo. Esta función se diseñó para los distribuidores, ya que todas las funciones de tecnología de refrigeración están desactivadas.

### Desactivación de DemoMode

Si ha pasado un tiempo en la pantalla:

- ▶ Confirme la pantalla dentro del tiempo transcurrido.
- ▷ DemoMode está desactivado.
- Si no transcurre ningún tiempo:
  - ▶ Retire el enchufe de alimentación de red.
  - ▶ Vuelva a conectar el enchufe de alimentación de red.
  - ▷ DemoMode está desactivado.

## 7 Componentes

### 7.1 Compartimientos de la puerta

#### 7.1.1 Desplazamiento / retiro de compartimientos de la puerta




Fig. 12

- ▶ Retire el compartimiento según se indica en la ilustración.

#### 7.1.2 Desarmado de los compartimientos de la puerta

Los compartimientos de la puerta se pueden desarmar para su limpieza.




Fig. 13

- ▶ Desarme los compartimientos de la puerta.

## 7.2 Estantes

### 7.2.1 Desplazamiento / retiro de estantes

Los estantes están protegidos contra cualquier extracción accidental mediante topes de extracción.




Fig. 14

- ▶ Levante el estante y jálelo hacia delante.
- ▷ Ranura lateral en posición de apoyo.
- ▶ Desplazamiento del estante: levántelo o bájelo a la altura deseada e insértelo.

-o-




Fig. 15

- ▶ Retiro total del estante: extráigalo hacia delante.
- ▶ Retiro facilitado: Coloque el estante inclinado.
- ▶ Recolocación del estante: introdúzcalo hasta el tope.
- ▷ Los topes de extracción apuntan hacia abajo.
- ▷ Los topes de extracción se encuentran detrás del estante delantero.

## 7.3 Estantes divisibles

### 7.3.1 Uso de estantes divisibles

Los estantes están protegidos contra cualquier extracción accidental mediante topes de extracción.




Fig. 16

- Coloque debajo el estante divisible según se indica en la ilustración.




Fig. 17

#### Desplazamiento en cuanto a la altura:

- Retire Fig. 17 (1) las planchas de cristal individualmente hacia adelante.
- Extraiga las correderas del enclavamiento e insértelas a la altura deseada.
- Inserte las planchas de cristal individualmente una tras otra.
- ▷ Topes de extracción planos adelante, directamente detrás de la corredera.
- ▷ Altura de topes de extracción atrás.

#### Uso de ambos estantes:

- Levante la plancha de cristal superior y arrastre la plancha de cristal inferior hacia delante.
- ▷ Plancha de cristal Fig. 17 (1) con el tope de extracción está adelante.
- ▷ Los topes apuntan hacia abajo Fig. 17 (3).

## 7.4 Espacio para bandeja para hornear

Sobre los cajones hay espacio para una bandeja para hornear Fig. 1 (6).




Fig. 18

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Se respetan las dimensiones máximas de la bandeja para hornear (consulte 9.1 Datos técnicos) .
- La bandeja para hornear se enfría a temperatura ambiente.
- El compartimiento de puerta inferior está colocado al menos una posición arriba.

Si la puerta está abierta 90°:

- Inserte la bandeja para hornear en el compartimiento lateral inferior.

-o-

Si la bandeja para hornear es irregular:

- Utilice las correderas del empaque adicional.




Fig. 19

- Encaje las correderas en compartimiento inferior. Si la puerta está abierta 90°:
- Inserte la bandeja para hornear en las correderas.

## 7.5 Bandeja de botellas variable

### 7.5.1 Uso de la bandeja de botellas

En el fondo del compartimiento refrigerador se pueden utilizar de forma opcional la bandeja de botellas variable o la plancha de cristal.




Fig. 20

- Retire la plancha de cristal y almacénela por separado.
- Introduzca las botellas con la base hacia atrás respecto a la pared trasera

#### Nota

Si las botellas sobresalen en la parte delantera de la bandeja de botellas:

- Coloque una posición más alta el compartimiento inferior de la puerta.

### 7.5.2 Retiro de la bandeja de botellas

La bandeja de botellas se puede retirar para su limpieza.

- Retire la plancha de cristal sobre la bandeja de botellas.




Fig. 21

- Levante hacia adelante la bandeja de botellas y retírela.

#### Nota

Liebherr recomienda:

No deje ningún producto sobre la tapa del compartimiento que se encuentre debajo.

# Componentes

## 7.5.3 Colocación de la bandeja de botellas




Fig. 22

- ▶ Introduzca hasta el tope la bandeja de botellas y presiónela hacia abajo.

## 7.6 Cajones

Los cajones se pueden retirar para su limpieza.

Los estantes que se encuentran debajo pueden ser usados como espacio de almacenamiento al retirar los cajones.

El retiro y la colocación de los cajones es distinto dependiendo del sistema de extracción. Su aparato puede contener distintos sistemas de extracción.

### 7.6.1 Retiro del cajón

En aparatos con NoFrost:\*

#### Nota

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.\*

- ▶ ¡Nunca extraiga el cajón inferior!\*
- ▶ ¡Deje siempre libres los canales de circulación interiores del ventilador de la pared trasera!\*

En aparatos sin NoFrost:\*

#### Nota

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.\*

- ▶ ¡Deje siempre libres los canales de circulación interiores del ventilador de la pared trasera!\*

### Cajón sin sistema de extracción




Fig. 23

- ▶ Retire el cajón según se indica en la ilustración.

### Cajón en rieles telescópicos




Fig. 24

- ▶ Extraiga el cajón.
- ▶ Levántelo por la parte trasera y retírelo hacia delante.

- ▶ Introduzca los rieles.

## 7.6.2 Colocación del cajón

### Cajón sin sistema de extracción




Fig. 25

- ▶ Coloque el cajón según se indica en la ilustración.

### Cajón en rieles telescópicos




Fig. 26

Los rieles están insertados:

- ▶ Inserte el cajón en los rieles hasta la parte trasera.
- ▷ Deslícelo hacia atrás hasta escuchar que encaja.

## 7.7 Tapa del Cajón Safe para conservación de frutas y verduras

La tapa del compartimento se puede retirar para su limpieza.

### 7.7.1 Retiro de la tapa del compartimento

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Se extrajo la bandeja de botellas (consulte 7.5 Bandeja de botellas variable).




Fig. 27

Si se extrajeron los cajones:

- ▶ Arrastre hacia adelante Fig. 27 (1) la tapa hasta la abertura en las piezas de soporte.
- ▶ Levántela de la parte trasera desde abajo y quítela Fig. 27 (2) hacia arriba.

## 7.7.2 Colocación de la tapa del compartimiento




Fig. 28

- ▶ Introduzca los nervios de la tapa por la abertura en el soporte trasero Fig. 28 (1) y encájelos por delante en el soporte Fig. 28 (2).
- ▶ Coloque la tapa en la posición deseada (consulte 7.8 Regulación de la humedad).

## 7.8 Regulación de la humedad

Usted puede ajustar por su cuenta la humedad en el cajón mediante el desplazamiento de la tapa del cajón.

La tapa del cajón se encuentra directamente sobre el cajón y puede ser cubierta por estantes o cajones adicionales.




Fig. 29

### Poca humedad del aire

- ▶ Abra el cajón.
- ▶ Arrastre hacia adelante la tapa del cajón.
- ▷ En caso de cajón cerrado: Ranura entre tapa y cajón.
- ▷ Se reduce la humedad del aire en Safe.

### Mucha humedad del aire

- ▶ Abra el cajón.
- ▶ Desplace la tapa del cajón hacia atrás.
- ▷ En caso de cajón cerrado: La tapa cierra herméticamente el cajón.
- ▷ Se eleva la humedad del aire en Safe.
- Si hay mucha humedad en el compartimento:
  - ▶ Seleccione la opción "poca humedad del aire".
- o-
- ▶ Retire la humedad con un paño.

### Nota

Con la opción "poca humedad del aire" el Safe para conservación de frutas y verduras también se puede utilizar como Safe para conservación de carnes y lácteos Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Ajuste a "Poca humedad del aire".

## 7.9 VarioSpace




Fig. 30

Además de los cajones, también pueden extraerse las planchas de cristal. De este modo, se puede ampliar el espacio para alimentos de gran tamaño como aves, carne, grandes piezas de caza, así como productos de pastelería. Estos se pueden congelar íntegramente y preparar de nuevo.

- ▶ Tome en cuenta los límites de carga de las planchas de cristal (consulte 9.1 Datos técnicos).

## 7.10 Accesorios

### 7.10.1 Soporte para botellas

#### Uso del soporte para botellas




Fig. 31

- ▶ Deslice el soporte para botellas hacia las botellas.
- ▷ Así las botellas no se caen.

#### Retiro del soporte para botellas




Fig. 32

- ▶ Deslice el soporte para botellas totalmente hasta la derecha hasta el borde.
- ▶ Retírelo hacia atrás.

## 8 Mantenimiento

### 8.1 Filtro de carbón activado FreshAir

El filtro de carbón activado FreshAir se encuentra en el compartimento sobre el ventilador.

Dicho filtro garantiza una calidad del aire óptima.

- Cambie el filtro de carbón activado cada 6 meses.
  - Si *Reminder* está activo un mensaje en la pantalla solicita el cambio.
- El filtro de carbón activado se puede eliminar junto con la basura doméstica normal.

### Nota

El filtro de carbón activado FreshAir está disponible en la [Tienda de electrodomésticos de Liebherr](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

# Mantenimiento

## 8.1.1 Extracción del filtro de carbón activado FreshAir




Fig. 33

- ▶ Extraiga Fig. 33 (1) el compartimento hacia adelante.
- ▶ Retire Fig. 33 (2) el filtro de carbón activado.

## 8.1.2 Inserción del filtro de carbón activado FreshAir




Fig. 34

- ▶ Inserte Fig. 34 (1) el filtro de carbón activado según se indica en la ilustración.
- ▷ El filtro de carbón activado se fija en su lugar. Cuando el filtro de carbón activado apunte hacia abajo:
- ▶ Inserte Fig. 34 (2) el compartimento.
- ▷ Ahora el filtro de carbón activado está listo para funcionar.

## 8.2 Desescarche del aparato.



### ADVERTENCIA

¡Descongelamiento inadecuado del aparato!  
Lesiones y daños.

- ▶ No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de desescarche distintos a los recomendados por el fabricante.
- ▶ No utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, flama abierta ni 'sprays' de desescarche.
- ▶ No retire el hielo con objetos puntiagudos.
- ▶ No dañe las tuberías del circuito refrigerador.

### 8.2.1 Desescarche del compartimento refrigerador

El desescarche se realiza automáticamente. El agua de desescarche se escurre a través de la salida de drenaje y se evapora.

Las gotas de agua en la pared trasera dependen del funcionamiento y son completamente normales.

- ▶ Limpie regularmente la salida de drenaje (consulte 8.3 Limpieza del aparato).

### 8.2.2 Desescarche del compartimento congelador con NoFrost\*

El desescarche se realiza automáticamente mediante el sistema NoFrost. La humedad se condensa en el evaporador, se desescarcha y evapora periódicamente.

- ▶ El aparato no se debe desescarchar.

### 8.2.3 Desescarche manual del compartimento congelador\*


Después de la operación prolongada se forma una capa de escarcha o hielo.

Los siguientes factores aceleran la formación de escarcha o hielo:

- El aparato se abre con frecuencia.
- Se introducen alimentos calientes.

Un día previo al desescarche:

- ▶ Active SuperFrost (consulte 6.3 Funciones).
- ▷ Los productos congelados contienen una "reserva de frío".
- ▶ Desconecte el aparato (consulte 6.4 Ajustes).
- ▶ Retire el enchufe de alimentación de red o desconecte el fusible.
- ▶ Dado el caso, envuelva los alimentos congelados en papel de periódico o en un mantel y guárdelos en un lugar fresco
- ▶ Coloque la tapa con agua caliente, pero no hirviendo sobre una placa central.



- ▷ El desescarche se acelerará.
- ▶ Deje abierta la puerta del aparato durante el desescarche.
- ▶ Retire los pedazos de hielo que se desprendan
- ▶ Preste atención a que no penetre ninguna agua de desescarche en los muebles circundantes.
- ▶ Dado el caso, recoja el agua de desescarche varias veces con una esponja o paño.
- ▶ Limpieza del aparato (consulte 8.3 Limpieza del aparato).

## 8.3 Limpieza del aparato

### 8.3.1 Preparación



### ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga eléctrica!

- ▶ Retire el conector del refrigerador o interrumpa el suministro de corriente.



### ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- ▶ No dañar el circuito refrigerador.

- ▶ Vacíe el aparato.
- ▶ Retire el enchufe de alimentación de red.\*

### 8.3.2 Limpieza del interior

#### AVISO

¡Limpieza incorrecta!

Daños al aparato.

- ▶ Utilice exclusivamente paños de limpieza suaves y limpiadores de uso general con pH neutro.

Superficies de plástico:

- ▶ Limpie a mano con un paño suave y limpio, agua tibia y un poco de detergente.

Superficies de metal:

- ▶ Limpie a mano con un paño suave y limpio, agua tibia y un poco de detergente.  
Limpieza de la salida de drenaje *Fig. 1 (9)*:
- ▶ Elimine las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un hisopo de algodón.

## 8.3.3 Limpieza de componentes

### AVISO

¡Limpieza incorrecta!  
Daños al aparato.

- ▶ Utilice exclusivamente paños de limpieza suaves y limpiadores de uso general con pH neutro.

### Limpieza con un paño suave y limpio, agua tibia y un poco de detergente:

- Bandeja colectora de agua
- Compartimientos de la puerta
- Estantes
- Estantes divisibles
- Tapa del Cajón Safe para conservación de frutas y verduras
- Cajón
- Bandeja de botellas variable

### Limpieza con un paño húmedo:

- Rieles telescópicos  
Tome en cuenta que: ¡La grasa de las pistas de rodadura sirve para la lubricación y no se debe retirar!

### Limpieza en la lavavajillas hasta 60 °C:

- Soporte para botellas
- Pieza de soporte de estantes divisibles
- ▶ Desarmado de componentes: consulte el capítulo correspondiente.
- ▶ Limpie los componentes.

## 8.3.4 Después de la limpieza

- ▶ Seque el aparato y las piezas de equipamiento
- ▶ Conecte y encienda el aparato.
- ▶ Active SuperFrost (consulte 6.3 Funciones) .  
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
- ▶ Introduzca alimentos.
- ▶ Repita la limpieza regularmente.

# 9 Asistencia al cliente

## 9.1 Datos técnicos

| Zona de temperatura                   |  |
|---------------------------------------|--|
| Refrigeración                         | 3 °C hasta 9 °C  |
| BioFresh                              | 0 °C hasta 3 °C  |
| Congelación                           | -26 °C hasta -15 °C  |
| Cantidad de congelación máxima / 24 h |  |
| Compartimiento congelador             | consulte la placa de características en "Capacidad de congelación ... /24 h" |

| Peso de carga máxima de los componentes         |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Componentes                                     | Ancho del aparato<br>55 cm<br>(consulte Instrucciones de montaje, Dimensiones del aparato) | Ancho del aparato<br>60 cm<br>(consulte Instrucciones de montaje, Dimensiones del aparato) | Ancho del aparato<br>70 cm<br>(consulte Instrucciones de montaje, Dimensiones del aparato) |
| Cajón<br>Compartimiento congelador              | 12 kg  | 12 kg  |  |
| Plancha de cristal<br>compartimiento congelador | 35 kg  | 35 kg  | 55 kg  |

| Dimensiones máximas chapa posterior |        |
|-------------------------------------|--------|
| Ancho                               | 466 mm |
| Profundidad                         | 386 mm |
| Altura                              | 50 mm  |

| Iluminación   |               |
|---|---------------|
| Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                                     | Fuente de luz |
| Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética F | LED           |

<sup>1</sup> El aparato puede contener fuentes de luz con distintas clases de eficiencia energética. Se indica la mínima.

## 9.2 Ruidos de funcionamiento

El aparato produce distintos ruidos de funcionamiento durante su operación.

- Con **poca potencia de refrigeración** el aparato funciona con ahorro de energía, pero durante más tiempo. El nivel de ruido es **menor**.
- Con **mayor potencia de refrigeración** los alimentos se enfrían más rápido. El nivel de ruido es **mayor**.

Ejemplos:

- funciones activadas (consulte 6.3 Funciones)
- ventilador en marcha
- alimentos frescos marinados
- temperatura ambiente elevada
- puerta abierta por mucho tiempo

| Ruido               | Causa posible  | Tipo de ruido                  |
|---------------------|--|--------------------------------|
| Burbujeo y chapoteo | Refrigerante fluye en el circuito refrigerante.  | ruido de funcionamiento normal |
| Silbido y siseo     | Refrigerante se inyecta en el circuito refrigerante.                                       | ruido de funcionamiento normal |
| Zumbido             | El aparato está enfriando. La intensidad de ruido depende de la potencia de refrigeración. | ruido de funcionamiento normal |

# Asistencia al cliente

| Ruido             | Causa posible  | Tipo de ruido                  |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Ruidos sorbidos   | de La puerta se abre y cierra con amortiguación de cierre. | ruido de funcionamiento normal |
| Zumbido murmullo  | y El ventilador está funcionando.                          | ruido de operación normal      |
| Clic              | Los componente se conectan y desconectan                   | ruido de conmutación normal    |
| Traqueteo zumbido | o Las válvulas o compuertas están activas.                 | ruido de conmutación normal    |

| Ruido     | Causa posible           | Tipo de ruido    | Solución  |
|-----------|-------------------------|------------------|---|
| Vibración | instalación incorrecta. | Ruido de defecto | Compruebe la instalación.<br>Nivele el aparato. |

| Ruido      | Causa posible                                   | Tipo de ruido    | Solución   |
|------------|---|------------------|--|
| Repiqueteo | Componentes, objetos en el interior del aparato | Ruido de defecto | Fije los componentes.<br>Deje espacio entre los objetos. |

## 9.3 Falla técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de una falla de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía

El usuario puede solucionar las siguientes fallas.

### 9.3.1 Funcionamiento del aparato

| Fallo  | Causa  | Solución  |
|--|--|---|
| <b>El aparato no funciona</b>                          | → El aparato no se conecta.  | ▶ Encienda el aparato.  |
|  | → El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente                         | ▶ Control el enchufe de alimentación de red   |
|  | → El fusible de la toma de corriente no funciona   | ▶ Controle el fusible   |
|  | → Corte de corriente   | ▶ Mantenga el aparato cerrado<br>▶ Protección de los alimentos: Ponga las placas refrigerantes sobre los alimentos o un refrigerador con motor independiente en caso de que el corte de corriente se prolongue<br>▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados. |
|  | → El conector del aparato no está insertado correctamente en el mismo.                                     | ▶ Compruebe el conector del aparato.  |
| <b>La temperatura no es suficientemente baja</b>       | → La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente   | ▶ Cierre la puerta del aparato  |
|  | → La ventilación y el escape de aire son insuficientes   | ▶ Deje libre y limpie la rejilla de aire.   |
|  | → La temperatura ambiente es demasiado alta  | ▶ Resolución del problema: (consulte 1.3 Ámbito de uso del aparato) .   |
|  | → El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo                                       | ▶ Espere a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, diríjase al servicio postventa (consulte 9.4 Servicio postventa) .  |
|  | → Se ha introducido una cantidad demasiado grande de alimentos frescos sin la función SuperFrost.          | ▶ Resolución del problema: (consulte SuperFrost)  |
|  | → El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).              | ▶ Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor.   |
|  | → El aparato no se ha montado correctamente en el habitáculo.  | ▶ Compruebe si el aparato se ha montado correctamente y si la puerta cierra bien.   |
| <b>La junta de la puerta está defectuosa o se debe</b> | → La junta de la puerta es intercambiable. Se puede cambiar sin necesidad de ninguna herramienta auxiliar. | ▶ Diríjase al servicio postventa (consulte 9.4 Servicio postventa) .  |

| Fallo   | Causa   | Solución  |
|---|---|---|
| sustituir por cualquier otro motivo.                    |   |   |
| El aparato está helado o se forma agua de condensación. | → La junta de la puerta se puede haber salido de la ranura. | ► Compruebe que la junta de la puerta esté asentada correctamente en la ranura. |

## 9.3.2 Componentes

| Fallo                                   | Causa  | Solución  |
|---|--|---|
| La iluminación interior no se enciende. | → El aparato no se conecta.  | ► Encienda el aparato.  |
|   | → La puerta ha permanecido abierta durante más de 15 minutos.      | ► La iluminación interior se apaga automáticamente si la puerta está abierta al cabo de aprox. 15 min.  |
|   | → El LED de iluminación está defectuoso o la cubierta está dañada: | <p><b>⚠ ADVERTENCIA</b><br/>Riesgo de lesiones derivado de descarga eléctrica. Debajo de la cubierta hay piezas conductoras de electricidad.<br/>► El LED de la iluminación interior sólo debe repararse a través del servicio postventa o a cargo de personal técnico especializado.</p> <hr/> <p><b>⚠ ADVERTENCIA</b><br/>¡Peligro de lesiones derivadas de la lámpara LED! La intensidad luminosa de la iluminación mediante LED corresponde al grupo de riesgo RG 2.<br/>Si la cubierta es defectuosa:<br/>► No mire directamente la lámpara en las inmediaciones con lentes ópticas. Se pueden producir lesiones oculares.</p> |

## 9.4 Servicio postventa

En primer lugar, compruebe si puede eliminar la falla por su cuenta (consulte 9 Asistencia al cliente). Si no es posible, diríjase al servicio postventa.

La dirección se encuentra en el folleto adjunto de "Servicio Liebherr".

### **⚠ ADVERTENCIA**

¡Peligro de lesiones en caso de reparación por personas no cualificadas!

- Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 8 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.

### 9.4.1 Contacto con el servicio de posventa

Asegúrese de tener lista la siguiente información del aparato:

- Denominación del aparato (modelo e índice)
- N.º de servicio (Service)
- N.º de serie (S-Nr.)
- Obtenga información del aparato mediante la pantalla (consulte Información).
- o-
- Consulte información del aparato en la placa de características (consulte 9.5 Placa de características).

- Anote la información sobre el aparato.
- Notificación al servicio postventa: Comunique errores e información del aparato.
- ▷ Esto permite un servicio rápido y preciso.
- Siga las demás instrucciones del servicio postventa.

## 9.5 Placa de características

La placa de características se encuentra detrás de los cajones en la parte interna del aparato.




Fig. 35

- (1) Denominación del aparato
- (2) N.º de servicio
- (3) N.º de serie
- Lea la información de la placa de características.

## 10 Retirada del servicio

- Vacíe el aparato.
- Desconecte el aparato (consulte 6.4 Ajustes).

# Desechar el aparato

---

- ▶ Retire el enchufe de alimentación de red.
- ▶ Si fuera necesario, retire el conector del aparato: Extráigalo y muévelo al mismo tiempo de izquierda a derecha.
- ▶ Limpieza del aparato (consulte 8.3 Limpieza del aparato) .
- ▶ Deje la puerta abierta para que no se desarrollen olores

## 11 Desechar el aparato

El aparato todavía contiene materiales valiosos y se tiene que llevar a un registro independiente de residuos residenciales sin clasificar. La eliminación de aparatos fuera de servicio debe realizarse de manera profesional y adecuada conforme a las normas y leyes locales aplicables.



Una vez agotada la vida útil del aparato, procure que el circuito refrigerador no se dañe durante el transporte, pues así evitará que el refrigerante (datos en la placa de identificación ) o el aceite se viertan de forma indiscriminada

### Para Alemania:

En el caso de plantas de reciclaje locales, el aparato puede ser desechado sin costo en los contenedores de la clase 1. En el caso de compra de un refrigerador / congelador nuevo y una superficie de venta > 400 m<sup>2</sup> el aparato viejo también puede ser retirado sin costo por el comercio.

### Inutilización del aparato:

- ▶ Retire el enchufe de alimentación de red.
- ▶ Retire el cable de conexión en el aparato.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**ES** Combinado refrigerador-congelador empotrable con BioFresh

Fecha de edición: 20201214

Índice de número de artículo: 7088258-00